



TROTEC LUCHTONTVOCHTIGER · TTK 127 E

Hartelijk dank voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de TTK 127 E heeft gekozen. Om u op weg te helpen hebben wij een korte instructie gemaakt met tips & trucs.

Hartelijke groet,

Femke, Michiel, Rick & Jay

Wij adviseren te allen tijde ook de handleiding van Trotec te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1		De eerste 24 uur	p. 3
2		Bediening in het kort	p. 4
3		Wat is normaal	p. 5
4		Probleemoplossing	p. 6
5		Foutcodes en meldingen	p. 7
6		Onderhoud	p. 8
7		Hulp nodig?	p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Trotec TTK 127 E**. Lees vooral de eerste drie onderdelen: daar gaan de meeste vragen over. Werkt iets niet zoals u verwacht, neem dan eerst contact met ons op voordat u het toestel terugstuurt; vaak lossen we het binnen enkele minuten op.

01



De eerste 24 uur

Met deze zes stappen voorkomt u de meeste vragen.

- 1 Laat het toestel na levering 1 uur rechtop staan** voordat u het aanzet. Het koudemiddel moet terugzakken in de compressor. Te vroeg aanzetten kan de compressor beschadigen.
- 2 Haal de accessoires uit het reservoir.** De afvoerslang (0,6 m), de slangadapter en de kabelhouder zitten bij levering in het waterreservoir. Neem het reservoir uit, haal de onderdelen eruit en plaats het reservoir leeg en recht terug, met de vlotter vrij beweegbaar. Zit het reservoir niet goed, dan start het toestel niet.
- 3 Controleer het luchtfilter.** Het filter moet in de luchtinlaat zitten; gebruik het toestel nooit zonder filter.
- 4 Houd voldoende ruimte vrij:** 40 cm boven en opzij, 20 cm achter en voor. Zet het toestel rechtop op een vlakke, stevige vloer, uit de buurt van kachels en open vuur. Gebruik het niet in een natte ruimte zoals een badkamer of washok.
- 5 Sluit ramen en deuren,** anders ontvochtigt u de buitenlucht.
- 6 Druk op POWER en stel de luchtvochtigheid in** met de pijltjestoetsen, of druk op COMFORT en laat het toestel zelf een waarde kiezen. Voor een woning is 50% een goede waarde.

02



Bediening in het kort

TOETS	FUNCTIE
POWER	Toestel aan- of uitzetten. Na een korte stroomstoring onthoudt het toestel de ingestelde luchtvochtigheid; de timer niet.
Pijl links / rechts	Gewenste luchtvochtigheid instellen van 35 tot 85% in stappen van 5%. Bij het instellen van de timer: aantal uren.
COMFORT	Comfortstand aan of uit. Het toestel kiest zelf 45, 50 of 55%, afhankelijk van de kamertemperatuur. Handmatig instellen kan dan niet.
CONT.	Continu ontvochtigen, ongeacht de luchtvochtigheid. Sluit hierbij bij voorkeur de afvoerslang aan.
TURBO	Ventilator normaal (stand 1) of hoog (stand 2, wasdroogstand). Alleen te wijzigen in de gewone ontvochtigingsstand.
TIMER	Automatisch in- of uitschakelen na 0,5 tot 24 uur. Bij een uitgeschakeld toestel stelt u het inschakelen in, bij een ingeschakeld toestel het uitschakelen. Zet de uren op 0 om de timer uit te zetten.
FILTER	Filterherinnering terugzetten nadat u het filter hebt schoongemaakt. Werkt alleen als het FILTER-lampje brandt.
PUMP	Ingebouwde condenspomp aan of uit. Alleen gebruiken met de witte slang (4,7 m) in de onderste aansluiting, en niet samen met CONT.

Het display toont de gemeten luchtvochtigheid. Bij het instellen ziet u circa 5 seconden de gewenste waarde.

CONDENSPOMP GEBRUIKEN

Zet het toestel uit. Het afdekkapje op de bovenste afvoeraansluiting blijft zitten. Steek de witte slang (4,7 m) rechtstreeks in de onderste aansluiting, 15 mm diep, en leid het andere eind zonder knikken naar een afvoer of een grote opvangbak. Zet het toestel aan en druk op PUMP. Het PUMP-lampje gaat branden en zodra het reservoir vol is, pompt het toestel het water weg. De eerste 3 tot 5 minuten kan de pomp flink lawaai maken. Gebruik de pomp niet samen met CONT. Wilt u weer het reservoir gebruiken? Druk opnieuw op PUMP en haal de slang eruit.



WAS DROGEN

Druk op TURBO voor de hoge ventilatorstand en stel de luchtvochtigheid in op 45% voor kastdroog of 60% voor strijkvochtig wasgoed.



03



Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals bedoeld.



Minder water dan verwacht

De TTK 127 E haalt circa 47 liter per 24 uur bij 30 °C en 80% luchtvochtigheid; de maximale 50 liter alleen onder nog gunstiger omstandigheden. In een woning bij kamertemperatuur is dat aanzienlijk minder, en hoe droger de ruimte wordt, hoe minder water. Weinig water na een paar dagen betekent meestal dat het toestel zijn werk doet.



De ventilator blijft draaien, ook als de gewenste vochtigheid bereikt is

Alleen de compressor schakelt dan uit; de ventilator draait door tot u het toestel uitzet. Dit is zo ontworpen en geen storing. Wilt u het toestel helemaal stil, zet het dan uit of gebruik de timer.



In de comfortstand ontvochtigt het toestel soms niet

Onder 45% luchtvochtigheid schakelt de compressor in deze stand automatisch uit.



Er komt warme lucht uit

Dat hoort bij het ontvochtigen; de kamertemperatuur kan iets stijgen.



Tijdelijk geen water in een koude ruimte

Het toestel ontdooit dan automatisch zijn koelelementen; het ontdooilampje brandt en de ventilator blijft draaien. Zet het toestel tijdens het ontdooien niet uit en trek de stekker er niet uit.



Het FILTER-lampje gaat branden

Na circa 250 bedrijfsuren herinnert het toestel u eraan het filter schoon te maken. Na het schoonmaken drukt u op FILTER om de herinnering terug te zetten.



Geluid

De TTK 127 E produceert circa 50 dB(A) op 1 meter, vergelijkbaar met een rustig gesprek. U hoort de ventilator en het zoemen van de compressor.

04



Probleemoplossing

Loop de oplossingen bij uw klacht van boven naar beneden af. Helpt niets, neem dan contact op en vertel wat u al heeft geprobeerd.

WAT MERKT U?

WAT KUNT U DOEN?

Toestel gaat niet aan	Controleer stekker, stopcontact en zekering. Brandt het Full-lampje, leeg dan het reservoir en plaats het recht terug met de vlotter vrij beweegbaar. Wacht 10 minuten en probeer opnieuw.
Toestel en ventilator stoppen, P2 op het display	Het reservoir (6 liter) is vol. Leeg het en plaats het terug.
EB op het display	Het reservoir zit niet goed. Plaats het recht terug.
Ventilator blijft draaien terwijl er niets gebeurt	Normaal: de gewenste vochtigheid is bereikt en de compressor staat even uit. Zie 'Wat is normaal'.
Er komt geen water	Zet de gewenste vochtigheid lager dan de gemeten waarde op het display. Staat de comfortstand aan, dan ontvochtigt het toestel niet onder 45%. Controleer of het ontdooilampje brandt.
Er komt geen water in een koude ruimte	De TTK 127 E werkt het best tussen 12 en 32 °C. In een onverwarmde ruimte rond of onder 12 °C is een adsorptieontvochtiger geschikter; neem contact met ons op.
Luchtvochtigheid kan niet worden ingesteld	Staat de comfortstand aan (COMFORT-lampje brandt), dan kiest het toestel zelf. Druk op COMFORT om die stand uit te zetten.
Ventilatorsnelheid kan niet worden gewijzigd	Dit kan alleen in de gewone ontvochtigingsstand.
Pomp voert geen water af	De pomp slaat pas aan als het reservoir vol is. Controleer of het PUMP-lampje brandt, of de witte slang 15 mm diep in de onderste aansluiting zit en of hij nergens knikt. Knippert het PUMP-lampje, dan is er een storing: zet het toestel uit, trek de stekker eruit, haal het reservoir eruit en spoel het pompfilter (een klein zeefje op de pomp) schoon met schoon water. Zet het daarna terug.
Afvoerslang kwijt	De slang, slangadapter en kabelhouder zitten bij levering in het reservoir.
Weinig water, toestel lijkt zwak	Maak het luchtfilter schoon, houd voldoende ruimte vrij en sluit ramen en deuren. Ligt de gemeten vochtigheid al rond de ingestelde waarde, dan werkt het toestel correct.
Toestel wordt erg warm of compressor start niet	Mogelijk is de oververhittingsbeveiliging actief. Trek de stekker eruit, laat het toestel 10 minuten afkoelen en maak filter en luchtinlaat schoon.
Water op de vloer	Plaats het reservoir recht terug. Gebruikt u de slang: controleer of die goed vastzit en niet knikt.
Hard geluid of trillingen	Zet het toestel rechtop op een vlakke, stevige vloer.
Toestel stopt na een tijd of start vanzelf	Controleer of het On- of Off-lampje van de timer brandt; zet de uren op 0. Een vol reservoir kan het toestel ook eerder laten stoppen.
Display wijkt af van eigen vochtmeter	Enkele procenten verschil is normaal. Beoordeel het resultaat over een paar dagen.

05



Foutcodes en meldingen

Het display kan de volgende codes tonen. Bij een E-code of AS/ES: stuur ons een foto van het display via WhatsApp, dan weten wij direct wat er nodig is.

CODE	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
P2	Reservoir vol	Leeg het reservoir. Een actieve timer wordt hierdoor ook uitgezet.
EB	Reservoir niet goed geplaatst	Plaats het reservoir recht terug.
AS	Storing vochtigheidssensor	Haal de stekker kort uit het stopcontact. Blijft de code, neem contact met ons op.
ES	Storing temperatuursensor van de verdamper	Haal de stekker kort uit het stopcontact. Blijft de code, neem contact met ons op.
E3	Algemene storing	Haal de stekker kort uit het stopcontact. Blijft de code, neem contact met ons op.
EC	Lek in het koelcircuit	Zet het toestel uit en neem contact met ons op.

06



Onderhoud

EERST DE STEKKER ERUIT



Haal bij onderhoud altijd eerst de stekker uit het stopcontact, en wacht na onderhoud minstens 10 minuten voordat u het toestel weer aanzet.



Reservoir

Leeg het boven een gootsteen of afvoer, spoel het om met schoon water en plaats het recht terug met de vlotter goed op zijn plek. Maak het af en toe schoon met een mild reinigingsmiddel, geen afwasmiddel.



Luchtfilter

Maak het schoon zodra het zichtbaar vuil is, en in elk geval als het FILTER-lampje brandt. Veeg het schoon met een vochtige doek of was het met warm water en een neutraal schoonmaakmiddel. Laat het volledig drogen voordat u het terugplaatst, druk daarna op FILTER en gebruik het toestel nooit zonder filter.



Afvoerslang en pomp

Zonder pomp gebruikt u de doorzichtige slang (0,6 m, 14 mm) met de slangadapter op de bovenste aansluiting. Met de pomp gebruikt u alleen de witte slang (4,7 m, 6,35 mm), rechtstreeks in de onderste aansluiting. Zet de pomp uit en laat de slang drogen voordat u het toestel opbergt.



Opslag en transport

Leeg reservoir en slang, bewaar het toestel rechtop op een droge, vorstvrije plek en vervoer het altijd rechtop. Laat het na elk transport weer 1 uur rechtop staan voordat u het aanzet.

07

 Hulp nodig?

Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op voordat u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen wij op afstand op, sneller dan een retourzending.

Zo bereikt u ons WhatsApp **+31 6 2645 0000** Telefoon **020 782 0283** E-mail **support@luchtontvochtigerwinkel.nl**

Vermeld uw ordernummer en welke stappen u al heeft geprobeerd. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.