



TROTEC LUCHTONTVOCHTIGER · TTK 33 E

Hartelijk dank voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de TTK 33 E heeft gekozen. Om u op weg te helpen hebben wij een korte instructie gemaakt met tips & trucs.

Hartelijke groet,

Femke, Michiel, Rick & Jay

Wij adviseren te allen tijde ook de handleiding van Trotec te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1		De eerste 24 uur	p. 3
2		Bediening in het kort	p. 4
3		Wat is normaal	p. 5
4		Probleemoplossing	p. 6
5		Lampjes en meldingen	p. 7
6		Onderhoud	p. 8
7		Hulp nodig?	p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Trotec TTK 33 E**. Lees vooral de eerste drie onderdelen: daar gaan de meeste vragen over. Werkt iets niet zoals u verwacht, neem dan eerst contact met ons op voordat u het toestel terugstuurt; vaak lossen we het binnen enkele minuten op.

01

De eerste 24 uur

Met deze vijf stappen voorkomt u de meeste vragen.

- 1 Zet het toestel rechtop en laat het na levering 1 uur staan** voordat u het aanzet. Het toestel moet altijd rechtop vervoerd en opgesteld worden; door te wachten geeft u het koelcircuit de tijd om tot rust te komen.
- 2 Controleer filter en reservoir.** Het luchtfilter moet in het toestel zitten. Het reservoir moet leeg en recht geplaatst zijn, met de vlotter vrij beweegbaar. Zit het reservoir niet goed, dan start het toestel niet.
- 3 Houd voldoende ruimte vrij:** 50 cm boven, 20 cm achter, opzij en voor. Zet het toestel rechtop op een stevige ondergrond, uit de buurt van kachels en open vuur. Gebruik het niet direct naast een douche of zwembad.
- 4 Sluit ramen en deuren,** anders ontvochtigt u de buitenlucht.
- 5 Druk op On/Off en stel de luchtvochtigheid in** door herhaaldelijk op de toets Luchtvochtigheid te drukken. Voor een woning is 50% een goede waarde. Het reservoir is klein (1,5 liter); wilt u het niet vaak legen, sluit dan de meegeleverde slang aan.

02



Bediening in het kort

TOETS

FUNCTIE

On/Off	Toestel aan- of uitzetten. Stand, luchtvochtigheid en ventilatorsnelheid blijven bewaard, ook na een korte stroomstoring; de timer niet.
Mode	Wisselen tussen automatisch bedrijf (lampje Auto) en continubedrijf (lampje Continuous).
Luchtvochtigheid	Herhaaldelijk drukken om de gewenste luchtvochtigheid te kiezen.
Ventilatorsnelheid	Wisselen tussen laag (lampje Low) en hoog (lampje High). Hoog is de wasdroogstand.
Zelfreinigingsfunctie	Droogt de binnenkant van het toestel (lampje Drying). Gebruik dit voordat u het toestel langere tijd opbergt. Duurt circa 50 minuten, daarna gaat het toestel in stand-by.
Timer	Herhaald drukken tot het gewenste aantal uren (1 tot 24) verschijnt. Bij een ingeschakeld toestel schakelt het na die tijd uit, vanuit stand-by juist in. O zet de timer uit.

STAND

WAT DOET HET TOESTEL?

Automatisch (Auto)	Ontvochtigt tot de ingestelde luchtvochtigheid. Bij de eerste keer aanzetten staat het toestel in deze stand, met de ventilator op laag.
Continu (Continuous)	Ontvochtigt onafgebroken, ongeacht de luchtvochtigheid. Sluit hierbij bij voorkeur de afvoerslang aan.

Het display toont de luchtvochtigheid. Het gekleurde lampje op de voorkant laat zien hoe vochtig de ruimte is: blauw onder 40%, groen tussen 40 en 60%, rood bij 60% of meer. Knippert het rood met een pieptoon, dan is het reservoir vol. Het lampje zet u uit door tegelijk op Mode en Luchtvochtigheid te drukken.

WAS DROGEN



Gebruik de automatische stand, zet de ventilator op hoog en stel de luchtvochtigheid in op circa 46% voor kastdroog of 60% voor strijkvochtig wasgoed.

03



Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals bedoeld.



Het reservoir is snel vol

Het reservoir bevat 1,5 liter. In een vochtige ruimte moet u het daardoor vaak legen; het toestel stopt dan en piept. Voor continu gebruik sluit u de meegeleverde slang aan.



Minder water dan verwacht

De TTK 33 E haalt circa 12 liter per 24 uur bij 30 °C en 80% luchtvochtigheid; de maximale 14 liter alleen onder nog gunstiger omstandigheden. In een woning bij kamertemperatuur is dat aanzienlijk minder, en hoe droger de ruimte wordt, hoe minder water.



De ventilator blijft draaien, ook als de gewenste vochtigheid bereikt is

Alleen de compressor schakelt dan uit; de ventilator draait door. Dit is zo ontworpen en geen storing. Wilt u het toestel helemaal stil, zet het dan uit of gebruik de timer.



P1 op het display

Het toestel ontdooit dan automatisch zijn koelelementen en ontvochtigt tijdelijk niet; de ventilator blijft draaien. Zet het toestel tijdens het ontdooien niet uit en trek de stekker er niet uit.



Het toestel start na een stroomstoring vanzelf weer met dezelfde instellingen

Alleen een ingestelde timer moet u opnieuw instellen.



Er komt warme lucht uit

Dat hoort bij het ontvochtigen; de kamertemperatuur kan iets stijgen.



Geluid

De TTK 33 E produceert circa 43 dB(A). U hoort de ventilator en het zoemen van de compressor.

04



Probleemoplossing

Loop de oplossingen bij uw klacht van boven naar beneden af. Helpt niets, neem dan contact op en vertel wat u al heeft geprobeerd.

WAT MERKT U?**WAT KUNT U DOEN?**

Toestel gaat niet aan	Controleer stekker, stopcontact en zekering. Controleer of het reservoir recht zit en de vlotter vrij beweegt.
Toestel stopt, pieptoon, kleurlampje knippert rood	Het reservoir (1,5 liter) is vol of zit niet goed. Leeg het en plaats het recht terug. Sluit voor langer gebruik de slang aan.
Ventilator blijft draaien terwijl er niets gebeurt	Normaal: de gewenste vochtigheid is bereikt en de compressor staat even uit. Zie 'Wat is normaal'.
Er komt geen water	Zet de gewenste vochtigheid lager dan de gemeten waarde. Controleer of de vlotter vrij beweegt. Staat er P1 op het display, dan ontdooit het toestel.
Er komt geen water in een koude ruimte	De TTK 33 E werkt het best tussen 12 en 32 °C. In een onverwarmde ruimte rond of onder 12 °C is een adsorptieontvochtiger geschikter; neem contact met ons op.
Weinig water, toestel lijkt zwak	Maak het luchtfilter schoon, houd voldoende ruimte vrij en sluit ramen en deuren. Licht de gemeten vochtigheid al rond de ingestelde waarde, dan werkt het toestel correct.
Toestel wordt erg warm of compressor start niet	Mogelijk is de oververhittingsbeveiliging actief. Trek de stekker eruit, laat het toestel 10 minuten afkoelen en maak filter en luchtinlaat schoon.
Toestel gaat na circa 50 minuten in stand-by	Waarschijnlijk staat de zelfreinigingsfunctie aan (lampje Drying). Die zet het toestel na afloop in stand-by.
Water op de vloer	Plaats het reservoir recht terug. Gebruikt u de slang: controleer of die goed vastzit en niet knikt.
Afvoerslang aansluiten	De slang (0,6 m, 10 mm) wordt meegeleverd. Verwijder het afsluitdopje, schuif de slang op de aansluiting en leid hem zonder knikken naar een afvoer of grote opvangbak.
Hard geluid of trillingen	Zet het toestel rechtop op een stevige ondergrond.
Toestel schakelt na een tijd uit of vanzelf in	Controleer of het timerlampje brandt; stel 0 in om de timer uit te zetten.
Kleurlampje brandt niet	Het lampje is uitgezet. Druk tegelijk op Mode en Luchtvochtigheid om het weer aan te zetten.
Display wijkt af van eigen vochtmeter	Enkele procenten verschil is normaal. Beoordeel het resultaat over een paar dagen.

05



Lampjes en meldingen

De TTK 33 E meldt zich via lampjes, een pieptoon en de melding P1. Twijfelt u, stuur ons dan een foto van het bedieningspaneel via WhatsApp.

MELDING	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
P1 op het display	Toestel ontdooit automatisch	Laat het toestel aan staan; het gaat daarna vanzelf verder.
Reservoirlampje brandt, kleurlampje knippert rood, pieptoon	Reservoir vol of niet goed geplaatst	Leeg het reservoir en plaats het recht terug.
On/Off-lampje brandt	Toestel staat aan of in stand-by	Niets, het toestel is klaar voor gebruik.
Auto- of Continuous-lampje brandt	Deze stand is actief	Wissel met Mode van stand als dat nodig is.
Low- of High-lampje brandt	Ventilator staat laag of hoog	Wissel met Ventilatorsnelheid.
Drying-lampje brandt	Zelfreinigingsfunctie is actief	Wacht circa 50 minuten, of druk opnieuw op de toets om te stoppen.
Timerlampje brandt	Timer is actief	Het toestel schakelt na de ingestelde tijd in of uit.
Kleurlampje blauw	Luchtvochtigheid onder 40%	De ruimte is droog.
Kleurlampje groen	Luchtvochtigheid tussen 40 en 60%	Goede waarde voor een woning.
Kleurlampje rood	Luchtvochtigheid 60% of hoger	Laat het toestel werken.

06



Onderhoud

EERST DE STEKKER ERUIT



Haal bij onderhoud altijd eerst de stekker uit het stopcontact, laat het toestel afkoelen, en wacht na onderhoud 10 minuten voordat u het weer aanzet.



Reservoir

Leeg het boven een gootsteen of afvoer, spoel het om met schoon water en plaats het recht terug met de vlotter goed op zijn plek. Maak het af en toe schoon met een mild reinigingsmiddel, geen afwasmiddel.



Luchtfilter

Controleer het minstens elke twee weken. Veeg het schoon met een vochtige doek of was het met warm water en een neutraal schoonmaakmiddel. Laat het volledig drogen voordat u het terugplaatst, en gebruik het toestel nooit zonder filter. Een los verkrijgbaar actief koolfilter is optioneel (Trotec-artikelfnummer 7.710.000.869).



Afvoerslang

Voor continu gebruik zonder legen sluit u de meegeleverde slang (0,6 m, 10 mm) aan, die zonder knikken naar een afvoer loopt. Wilt u weer het reservoir gebruiken, verwijder dan de slang.



Opslag en transport

Laat het toestel eerst de zelfreinigingsfunctie doorlopen, zodat de binnenkant droog is. Leeg daarna reservoir en slang, laat de slang drogen en bewaar en vervoer het toestel altijd rechtop op een droge plek.

07



Hulp nodig?

Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op voordat u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen wij op afstand op, sneller dan een retourzending.

Zo bereikt u ons

 WhatsApp +31 6 2645 0000

 Telefoon 020 782 0283

 E-mail support@luchtontvochtigerwinkel.nl

Vermeld uw ordernummer en welke stappen u al heeft geprobeerd. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.