



TROTEC LUCHTONTVOCHTIGER · TTK 72 E

Hartelijk dank voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de TTK 72 E heeft gekozen. Om u op weg te helpen hebben wij een korte instructie gemaakt met tips & trucs.

Hartelijke groet,

Femke, Michiel, Rick & Jay

Wij adviseren te allen tijde ook de handleiding van Trotec te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1		De eerste 24 uur	p. 3
2		Bediening in het kort	p. 4
3		Wat is normaal	p. 5
4		Probleemoplossing	p. 6
5		Lampjes en meldingen	p. 7
6		Onderhoud	p. 8
7		Hulp nodig?	p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Trotec TTK 72 E**. Lees vooral de eerste drie onderdelen: daar gaan de meeste vragen over. Werkt iets niet zoals u verwacht, neem dan eerst contact met ons op voordat u het toestel terugstuurt; vaak lossen we het binnen enkele minuten op.

01

De eerste 24 uur

Met deze vijf stappen voorkomt u de meeste vragen.

- 1 Zet het toestel rechtop en laat het na levering 1 uur staan** voordat u het aanzet. Het toestel moet altijd rechtop vervoerd en opgesteld worden; door te wachten geeft u het koelcircuit de tijd om tot rust te komen.
- 2 Controleer filter en reservoir.** Het luchtfilter moet in het toestel zitten. Het reservoir moet leeg en recht geplaatst zijn, met de vlotter vrij beweegbaar. Zit het reservoir niet goed, dan start het toestel niet.
- 3 Houd voldoende ruimte vrij:** 30 cm boven, 20 cm achter en opzij, 10 cm voor. Zet het toestel rechtop op een vlakke, stevige vloer, uit de buurt van kachels en open vuur. Gebruik het niet direct naast een douche of zwembad.
- 4 Sluit ramen en deuren,** anders ontvochtigt u de buitenlucht.
- 5 Druk op STAND-BY.** Het toestel start in de automatische stand en regelt de luchtvochtigheid dan zelf naar circa 55%. Wilt u zelf een waarde kiezen, kies dan met MODE de ontvochtigingsstand (zie hieronder).

02



Bediening in het kort

TOETS**FUNCTIE**

STAND-BY	Toestel aan- of uitzetten. Het toestel start in de automatische stand.
MODE	Stand kiezen. Druk op MODE tot het lampje van de gewenste stand knippert en wacht circa 5 seconden; dan gaat de stand in.
Plus / Minus	Gewenste luchtvochtigheid instellen van 30 tot 80% in stappen van 5%, alleen in de ontvochtigingsstand. Kiest u CO, dan ontvochtigt het toestel continu. Bij het instellen van de timer: aantal uren.
TIMER	Toestel na 1 tot 24 uur automatisch laten uitschakelen. Druk op TIMER, kies met Plus / Minus het aantal uren en wacht circa 5 seconden.

STAND (LAMPJE)**WAT DOET HET TOESTEL?**

Automatisch (AUTOMATIC)	Regelt zelf naar 55%. Boven 70% ventilator hoog, tussen 55 en 70% laag, onder 55% stopt de compressor. Instellen kan niet.
Ontvochtigen (CONTINUOUS)	Ontvochtigt tot de door u ingestelde waarde. Met de instelling CO ontvochtigt het continu. Ventilator vast op laag.
Wasdrogen (DRY CLOTHES)	Ontvochtigt continu met de ventilator op hoog. Instellen kan niet.
Ventilatie (AIR CLEAN)	Alleen de ventilator draait, op laag. Het toestel ontvochtigt niet.

Het display toont de gemeten luchtvochtigheid. Het gekleurde lampje op de voorkant laat zien hoe vochtig de ruimte is: blauw onder 55%, groen tussen 55 en 70%, rood boven 70%. Knippert het rood met een piepton, dan is het reservoir vol.

WAS DROGEN

Kies met MODE de stand DRY CLOTHES en zet het toestel uit als het wasgoed droog is. Wasgoed is kastdroog bij circa 46% en strijkvochtig bij circa 58% luchtvochtigheid.

03



Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals bedoeld.



Minder water dan verwacht

De maximale 24 liter per 24 uur haalt het toestel alleen in warme, zeer vochtige lucht. In een woning bij kamertemperatuur is dat aanzienlijk minder, en hoe droger de ruimte wordt, hoe minder water. Weinig water na een paar dagen betekent meestal dat het toestel zijn werk doet.



In de automatische stand ontvochtigt het toestel soms niet

Onder 55% luchtvochtigheid schakelt de compressor in deze stand uit. Wilt u een lagere waarde, kies dan de ontvochtigingsstand en stel die zelf in.



Het toestel stopt vanzelf

In de ontvochtigingsstand schakelt de compressor uit zodra de ingestelde waarde bereikt is; de ventilator draait nog 3 minuten na. Stijgt de luchtvochtigheid weer, dan start de compressor automatisch.



Het toestel start na een stroomstoring in dezelfde stand

Na een korte onderbreking onthoudt het de laatste stand en, in de ontvochtigingsstand, de ingestelde waarde; de timer niet. Na een langere tijd zonder stroom start het in de automatische stand.



Er komt warme lucht uit

Dat hoort bij het ontvochtigen; de kamertemperatuur kan iets stijgen.



Tijdelijk geen water in een koude ruimte

Het toestel ontdooit dan automatisch zijn koelelementen en ontvochtigt tijdelijk niet. Zet het toestel tijdens het ontdooien niet uit en trek de stekker er niet uit.



Geluid

De TTK 72 E produceert circa 48 dB(A), vergelijkbaar met een rustig gesprek. U hoort de ventilator en het zoemen van de compressor.

04



Probleemoplossing

Loop de oplossingen bij uw klacht van boven naar beneden af. Helpt niets, neem dan contact op en vertel wat u al heeft geprobeerd.

WAT MERKT U?**WAT KUNT U DOEN?**

Toestel gaat niet aan	Controleer stekker, stopcontact en zekering. Brandt TANK FULL, leeg dan het reservoir en plaats het recht terug met de vlotter vrij beweegbaar. Onder 5 °C start het toestel niet.
Toestel stopt, pieptoon, kleurlampje knippert rood	Het reservoir (5,5 liter) is vol of zit niet goed. Leeg het en plaats het recht terug.
Er komt geen water	Controleer welke stand actief is. In de stand AIR CLEAN ontvochtigt het toestel niet; in de automatische stand niet onder 55%. In de ontvochtigingsstand: zet de gewenste waarde lager dan de gemeten waarde. Controleer of de vlotter vrij beweegt.
Er komt geen water in een koude ruimte	De TTK 72 E werkt het best tussen 12 en 32 °C. In een onverwarmde ruimte rond of onder 12 °C is een adsorptieontvochtiger geschikt; neem contact met ons op.
Luchtvochtigheid kan niet worden ingesteld	Dit kan alleen in de ontvochtigingsstand (lampje CONTINUOUS). Kies die stand met MODE.
Weinig water, toestel lijkt zwak	Maak het luchtfilter schoon, houd voldoende ruimte vrij en sluit ramen en deuren. Lig de gemeten vochtigheid al rond de ingestelde waarde, dan werkt het toestel correct.
Toestel wordt erg warm of compressor start niet	Mogelijk is de oververhittingsbeveiliging actief. Trek de stekker eruit, laat het toestel 10 minuten afkoelen en maak filter en luchtinlaat schoon.
Water op de vloer	Plaats het reservoir recht terug. Gebruikt u de slang: controleer of die goed vastzit en niet knikt.
Afvoerslang aansluiten	De slang (0,3 m, 10 mm) wordt meegeleverd. Neem het reservoir uit, schuif de slang op de aansluiting, plaats het reservoir recht terug en leid de slang zonder knikken naar een afvoer of grote opvangbak.
Hard geluid of trillingen	Zet het toestel rechtop op een vlakke, stevige vloer.
Toestel schakelt na een tijd uit	Controleer of het TIMER-lampje brandt.
Display wijkt af van eigen vochtmeter	Enkele procenten verschil is normaal. Beoordeel het resultaat over een paar dagen.

05



Lampjes en meldingen

De TTK 72 E heeft geen foutcodes; hij meldt zich via lampjes en een pieptoon. Twijfelt u, stuur ons dan een foto van het bedieningspaneel via WhatsApp.

MELDING	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
TANK FULL brandt, kleurlampje knippert rood, pieptoon	Reservoir vol of niet goed geplaatst	Leeg het reservoir en plaats het recht terug.
OPERATION brandt	Toestel staat aan	Niets, het toestel werkt.
AUTOMATIC, CONTINUOUS, DRY CLOTHES of AIR CLEAN brandt	Deze stand is actief	Kies met MODE een andere stand als dat nodig is.
Lampje van een stand knippert	Nieuwe stand wordt gekozen	Na circa 5 seconden gaat de stand in.
TIMER brandt	Timer is actief	Het toestel schakelt na de ingestelde tijd uit.
CO op het display	Continu ontvochtigen is ingesteld	Kies met Plus / Minus een vochtigheidswaarde als u dat niet wilt.
Kleurlampje blauw	Luchtvochtigheid onder 55%	De ruimte is droog.
Kleurlampje groen	Luchtvochtigheid tussen 55 en 70%	Goede waarde voor een woning.
Kleurlampje rood	Luchtvochtigheid boven 70%	Laat het toestel werken.

06



Onderhoud

EERST DE STEKKER ERUIT



Haal bij onderhoud altijd eerst de stekker uit het stopcontact, en wacht na onderhoud minstens 10 minuten voordat u het toestel weer aanzet.



Reservoir

Leeg het boven een gootsteen of afvoer, spoel het om met schoon water en plaats het recht terug met de vlotter goed op zijn plek. Maak het af en toe schoon met een mild reinigingsmiddel, geen afwasmiddel.



Luchtfilter

Controleer het minstens elke twee weken. Veeg het schoon met een vochtige doek of was het met warm water en een neutraal schoonmaakmiddel. Laat het volledig drogen voordat u het terugplaatst, en gebruik het toestel nooit zonder filter.



Afvoerslang

Voor continu gebruik zonder legen sluit u de meegeleverde slang (10 mm) aan, die zonder knikken naar een afvoer loopt. Wilt u weer het reservoir gebruiken, verwijder dan de slang.



Opslag en transport

Leeg reservoir en slang, laat de slang drogen en bewaar en vervoer het toestel altijd rechtop op een droge, vorstvrije plek.

07



Hulp nodig?

Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op voordat u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen wij op afstand op, sneller dan een retourzending.

Zo bereikt u ons

 WhatsApp +31 6 2645 0000

 Telefoon 020 782 0283

 E-mail support@luchtontvochtigerwinkel.nl

Vermeld uw ordernummer en welke stappen u al heeft geprobeerd. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.