luchtOntvochtigerwinkel

NAZORGDOCUMENT



WOOD'S LUCHTONTVOCHTIGER · SW22

Hartelijk dank voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de SW22 heeft gekozen. Om u op weg te helpen hebben wij een korte instructie gemaakt met tips & trucs.

Hartelijke groet,

Femke, Michiel, Rick & Jay

Wij adviseren te allen tijde ook de handleiding van Wood's te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1 De eerste 24 uur ..... p. 3

2 Bediening in het kort ..... p. 4

3 Wat is normaal ..... p. 5

4 Probleemoplossing ..... p. 6

5 Lampjes en meldingen ..... p. 7

6 Onderhoud ..... p. 8

7 Hulp nodig? ..... p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Wood's SW22**. Lees vooral de eerste drie onderdelen, want daar gaan de meeste vragen over.

01 De eerste 24 uur

Met deze vijf stappen voorkomt u de meeste vragen.

1. **Laat hem eerst 4 uur staan.** Wacht na het uitpakken minstens 4 uur voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Zo kan de olie terugstromen naar de compressor.
2. **Kies een goede plek.** Zet de SW22 het liefst midden in de ruimte, met minstens 30 cm afstand tot muren en andere obstakels, zodat de lucht er vrij omheen kan stromen. Houd hem uit de buurt van radiatoren, andere warmtebronnen en direct zonlicht. De ruimte moet minstens 4 m² groot zijn.
3. **Controleer reservoir en vlotter.** Kijk of het reservoir goed in het toestel zit en of de vlotter, een witte cilinder aan twee armpjes, vrij in het reservoir hangt. Hangt de vlotter achter het reservoir in plaats van erin, dan schakelt het toestel niet uit als het reservoir vol is en kan het water overlopen.
4. **Sluit aan en stel in.** Steek de stekker in een geaard stopcontact, zonder stekkerdoos of verlengkabel. Draai de bovenste knop ongeveer naar de stand van 2 uur op een klok, want die stand komt overeen met zo'n 50% luchtvochtigheid. Zet de onderste knop op stand 2 voor de beste ontvochtiging. Zit alles goed, dan brandt het lampje groen.
5. **Sluit ramen en deuren.** Anders ontvochtigt u ook de buitenlucht en de kamers ernaast.

02 Bediening in het kort

KNOP	FUNCTIE
Bovenste knop (HUMIDISTAT)	Gewenste luchtvochtigheid kiezen, van MIN tot MAX DRY. Hoe verder naar rechts, hoe droger de lucht. De stand van ongeveer 2 uur op een klok geeft zo'n 50%.
Onderste knop (ventilator)	Uit (OFF), stand 1 (één stip) of stand 2 (twee stippen). Stand 2 geeft de meeste luchtstroom en ontvochtiging, stand 1 is stiller.
Lampje	Brandt groen als alles in orde is en rood als het reservoir vol is of niet goed zit. Knippert het groen, dan is het te koud in de ruimte.

De SW22 heeft geen display. Hij meet zelf de luchtvochtigheid en schakelt vanzelf in en uit rond de waarde die u met de bovenste knop kiest.

PRECIES INSTELLEN

Wilt u een precieze waarde, meet de luchtvochtigheid dan met een losse hygrometer. Zet de bovenste knop op MAX DRY en de onderste knop op stand 2. Is de gewenste waarde bereikt, draai de bovenste knop dan langzaam linksom tot het toestel uitschakelt. Vanaf dan houdt de SW22 die waarde aan.

WAS DROGEN

De SW22 droogt ook de was. Zet de onderste knop daarvoor op stand 2 en houd deuren en ramen dicht.

03 Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals bedoeld.

Ontdooipauzes in de kou

Vormt zich ijs op de koelspiralen, dan ontdooit de SW22 ze vanzelf. De compressor stopt dan, terwijl de ventilator kamerlucht door het toestel blijft blazen, zodat het ijs smelt en het water in het reservoir loopt. Zo blijft de SW22 werken tot +2 °C.

Minder water dan verwacht

De opgegeven 13,5 liter per dag geldt bij 30 °C en 80% luchtvochtigheid. Koude lucht bevat minder vocht, ook als de luchtvochtigheid hoog is, dus in de winter vangt hij minder op. In de zomer en herfst is de opbrengst juist hoger.

Hij stopt vanzelf

Is de ingestelde luchtvochtigheid bereikt, dan schakelt de SW22 zichzelf uit. Wordt de lucht weer vochtiger, dan start hij opnieuw.

Wachten na het uitzetten

Zet u hem uit en weer aan, dan duurt het 5 minuten voordat hij opnieuw start.

Geluid

De SW22 maakt 52 tot 55 dB. Wilt u hem stiller, zet de onderste knop dan op stand 1, al ontvochtigt hij zo iets minder.

04 Probleemoplossing

Loop de oplossingen bij uw klacht van boven naar beneden af. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vermeld uw ordernummer.

WAT MERKT U?	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel start niet	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit, of de zekering niet is doorgeslagen en of de onderste knop niet op OFF staat. Brandt het lampje rood, leeg dan het reservoir, plaats het goed terug en kijk of de vlotter vrij kan bewegen. Draai de bovenste knop daarna naar MAX DRY. Ligt de luchtvochtigheid boven 30%, dan hoort de SW22 te starten. Heeft u hem net uitgezet, wacht dan eerst 5 minuten.
Hij draait, maar ontvochtigt niet	Controleer of de ventilator draait en of de lucht vrij door het toestel kan stromen. Het voorrooster en het luchtfilter moeten schoon zijn en er moet minstens 30 cm ruimte tot de muur zijn. Staat de bovenste knop laag, dan is de ingestelde waarde misschien al bereikt, dus draai hem verder naar rechts. Hoort u de compressor niet, wacht dan eerst ongeveer 35 minuten, want misschien is de SW22 aan het ontdooien. Controleer ook of de koelspiralen achter het filter koud genoeg worden om condens te vormen en of er geen dikke ijslaag op zit.
Veel lawaai of trillingen	Vergroot de afstand tussen het toestel en de muren of voorwerpen eromheen. Blijft het trillen, dan raken de koelspiralen elkaar misschien. Haal de stekker eruit en maak de spiralen voorzichtig los van elkaar.
IJs op de koelspiralen	Haal het luchtfilter aan de achterkant eruit en kijk of stof of pluisjes de luchtstroom door het toestel blokkeren. Is het filter vuil, vervang het dan.
Er komt geen water in het reservoir	Kijk of de lekbak boven het reservoir niet verstopt is.
Hij stopt niet als het reservoir vol is	De vlotter moet vrij in het reservoir kunnen bewegen. Zit de vlotter klem of hangt die achter het reservoir, dan merkt het toestel niet dat het reservoir vol is. Plaats het reservoir opnieuw zoals beschreven bij Onderhoud.
Het lampje knippert groen	Het is te koud in de ruimte. Verhoog de temperatuur, bijvoorbeeld met een vorstvrijhouder of ventilatorkachel.
Het helpt allemaal niet	Neem contact met ons op. Houd uw ordernummer bij de hand, net als het serienummer op het typeplaatje achter het reservoir.

05 Lampjes en meldingen

De SW22 heeft geen display en geen foutcodes, alleen een lampje op het bedieningspaneel. Twijfelt u, stuur ons dan een foto van het paneel.

MELDING	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
Lampje brandt groen	Het reservoir zit goed en het toestel is klaar om te ontvochtigen.	Niets, dit hoort zo.
Lampje brandt rood	Het reservoir is vol of zit niet goed. Het toestel is gestopt.	Leeg het reservoir, plaats het terug en kijk of de vlotter vrij hangt. Het lampje wordt dan weer groen.
Lampje knippert groen	Het is te koud in de ruimte.	Verhoog de temperatuur in de ruimte.

06 Onderhoud

EERST DE STEKKER ERUIT

Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact, ook als u het toestel alleen reinigt of het reservoir leegt.

Reservoir

Brandt het lampje rood, haal het reservoir van 11,4 liter er dan uit en leeg het. Duw het bij het terugplaatsen eerst omlaag tot het de vlotter raakt en til dan de voorrand aan de onderkant iets op, zodat het reservoir schuin staat. Duw het daarna op zijn plaats. De vlotter hangt nu in het reservoir en niet erachter.

Luchtfilter

Het SMF-filter aan de achterkant vangt stof, pollen en schimmelsporen op en houdt de koelspiralen schoon. Vervang het wanneer nodig en minstens één keer per jaar, met een origineel filter van Wood's.

Afvoerslang

Wilt u het reservoir niet steeds legen, haal het dan weg en zet het toestel met de wateruitlaat direct boven een afvoer. U kunt ook een slang van ½ inch, die u zelf koopt, op de meegeleverde tuinslangkoppeling zetten en naar een afvoer in de vloer leiden. Zorg dat de slang nergens boven de lekbak uitkomt.

Behuizing en rooster

Reinig de buitenkant met een vochtige, zachte doek en een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen waterstraal, stoom, schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Het voorrooster kunt u stofzuigen of afborstelen.

Koelspiralen

Zijn ze stoffig, neem ze dan voorzichtig af met een doek en warm water, zonder ze te beschadigen. De ventilatormotor is voor zijn hele levensduur gesmeerd en heeft geen onderhoud nodig.

Opslag

Leeg het reservoir voordat u het toestel opbergt. Berg het niet op in een ruimte met open vuur, een brandend gastoestel of een werkende elektrische kachel, want het koelmiddel R290 is brandbaar.

07 Hulp nodig?

Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op voordat u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen wij op afstand op. Dat gaat sneller dan een retourzending.

Zo bereikt u ons

WhatsApp	020 782 0283
Telefoon	020 782 0283
E-mail	support@luchtontvochtigerwinkel.nl

Vermeld uw ordernummer en welke stappen u al heeft geprobeerd. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.