luchtOntvochtigerwinkel

NAZORGDOCUMENT



WOOD'S LUCHTONTVOCHTIGER · SW38

Hartelijk dank voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de SW38 heeft gekozen. Om u op weg te helpen hebben wij een korte instructie gemaakt met tips & trucs.

Hartelijke groet,

Femke, Michiel, Rick & Jay

Wij adviseren te allen tijde ook de handleiding van Wood's te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1 De eerste 24 uur ..... p. 3

2 Bediening in het kort ..... p. 4

3 Wat is normaal ..... p. 5

4 Probleemoplossing ..... p. 6

5 Lampjes en meldingen ..... p. 7

6 Onderhoud ..... p. 8

7 Hulp nodig? ..... p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Wood's SW38**. Lees vooral de eerste drie onderdelen, want daar gaan de meeste vragen over.

01 De eerste 24 uur

Met deze zes stappen voorkomt u de meeste vragen.

1. **Laat hem eerst 4 uur staan.** Wacht na de levering minstens 4 uur voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Tijdens het vervoer kan er olie uit de compressor in de leidingen zijn gelopen. Die moet eerst terugstromen, anders kan het toestel ernstig beschadigd raken.
2. **Kies een goede plek.** Gebruik de SW38 alleen in een ruimte van minstens 4 m² en zet hem het liefst in het midden. Houd minstens 30 cm afstand tot muren en andere obstakels, zodat de lucht vrij rond het toestel kan stromen. Zet de SW38 niet bij een radiator of andere warmtebron en niet in direct zonlicht.
3. **Controleer reservoir en vlotter.** Het waterreservoir moet leeg zijn en goed zitten. De vlotter is een witte cilinder aan twee armen en moet vrij in het reservoir hangen, niet erachter. Zit hij klem, dan stopt de SW38 niet als het reservoir vol is en kan het water overlopen.
4. **Sluit ramen en deuren.** Anders ontvochtigt u ook de buitenlucht en de kamers ernaast.
5. **Zet hem aan en kies een stand.** Steek de stekker in een geaard stopcontact, zonder verlengkabel of stekkerdoos. Zet de onderste knop op stand 2 en draai de bovenste knop (HUMIDISTAT) naar ongeveer de stand van 2 uur op een klok. Dat komt, afhankelijk van de omstandigheden, neer op zo'n 50% luchtvochtigheid, zodat de SW38 alleen draait als het nodig is.
6. **Denk aan het water.** Het reservoir bevat 11,4 liter. Is het vol, dan stopt de SW38 vanzelf en brandt het lampje rood. Wilt u hem lang laten draaien zonder het reservoir steeds te legen, laat het water dan direct naar een afvoer lopen.

02 Bediening in het kort

ONDERDEEL	FUNCTIE
Bovenste knop (HUMIDISTAT)	Gewenste luchtvochtigheid kiezen. Draait u de knop rechtsom richting MAX DRY, dan wordt de lucht droger. Richting MIN droogt het toestel minder.
Onderste knop	Toestel aan- of uitzetten en de ventilatorstand kiezen. OFF is uit, stand 1 (één stip) is de stille stand en stand 2 (twee stippen) geeft de meeste ontvochtiging.
Lampje bij het tanksymbool	Brandt groen als alles in orde is en rood als het reservoir vol is. Knippert het groen, dan is het te koud in de ruimte.

De SW38 heeft geen display en de bovenste knop geen schaal in procenten.

PRECIES INSTELLEN

Meet de luchtvochtigheid met een losse hygrometer en laat de SW38 draaien op MAX DRY en stand 2. Is de gewenste waarde bereikt, draai de bovenste knop dan langzaam linksom tot de SW38 uitschakelt. Een waarde tussen 50 en 60% werkt het best.

WAS DROGEN

De SW38 is ook geschikt om de was te drogen. Hang de was in een afgesloten ruimte, zet de onderste knop op stand 2 en draai de bovenste knop richting MAX DRY.

03 Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals bedoeld.

De SW38 pauzeert om te ontdooien

Komt er in een koele ruimte ijs op de koelspiralen, dan ontdooit hij ze vanzelf. De compressor stopt en de ventilator zuigt lucht op kamertemperatuur door het toestel, waardoor het ijs smelt en het water in het reservoir loopt. Wacht daarom ongeveer 35 minuten voordat u aan een storing denkt.

Hij werkt ook in de kou

De SW38 ontvochtigt tussen +2 en +35 °C. In een koude ruimte vangt hij minder water op, want koude lucht bevat minder vocht. Dreigt de temperatuur onder +2 °C te zakken, houd de ruimte dan warmer met een vorstvrijhouder of ventilatorkachel.

Minder water dan verwacht

De opgegeven 19 liter per dag geldt bij 30 °C en 80% luchtvochtigheid. Bij 20 °C en 70% is het 11 liter per dag, dus in koudere of drogere lucht vangt hij minder op.

Hij start niet meteen opnieuw

Zet u hem uit en meteen weer aan, dan duurt het 5 minuten voordat hij opnieuw opstart. In die tijd staan de automatische functies uit.

Hij stopt vanzelf

Is de ingestelde luchtvochtigheid bereikt, dan schakelt hij uit. Wordt de lucht weer vochtiger, dan start hij vanzelf opnieuw.

Geluid

De SW38 maakt 54 tot 57 dB. Wilt u hem stiller, zet de onderste knop dan op stand 1, al ontvochtigt hij zo iets minder.

04 Probleemoplossing

Loop de oplossingen bij uw klacht van boven naar beneden af. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vermeld uw ordernummer.

WAT MERKT U?	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel start niet	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit, of de zekering niet is doorgeslagen en of de onderste knop niet op OFF staat. Brandt het lampje rood, leeg dan het reservoir, plaats het goed terug en kijk of de vlotter vrij kan bewegen. Draai de bovenste knop naar MAX DRY, want dan hoort de SW38 te starten zodra de luchtvochtigheid boven 30% ligt. Heeft u hem net uitgezet, wacht dan 5 minuten.
De SW38 ontvochtigt niet	Controleer of de ventilator draait en of de lucht vrij door het toestel kan stromen. Daarvoor moeten het voorrooster en het luchtfilter schoon zijn en moet er minstens 30 cm vrij blijven tot de muur. Stopt de compressor, dan is de SW38 misschien aan het ontdooien en wacht u het best ongeveer 35 minuten. Kijk ook of de koelspiralen koud genoeg worden om condens te vormen en of er geen dikke laag ijs op zit.
Hij maakt veel lawaai of trilt	Zet hem verder van muren en andere oppervlakken. Trillen kan ook komen doordat de koelspiralen elkaar raken. Haal dan de stekker eruit en maak de spiralen voorzichtig los van elkaar, zonder het koelcircuit te beschadigen. Wilt u hem gewoon stiller, kies dan stand 1.
IJs op de koelspiralen	Haal het luchtfilter aan de achterkant eruit en kijk of stof of pluizen de luchtstroom door het toestel belemmeren. Vervang het filter als het vol zit. Krab het ijs er niet af en versnel het ontdooien niet.
Er komt geen water in het reservoir	Kijk of de lekbak boven het reservoir niet verstopt is.
Hij stopt niet als het reservoir vol is	Waarschijnlijk kan de vlotter niet vrij bewegen. Haal de stekker eruit, leeg het reservoir en plaats het terug zoals beschreven bij Onderhoud, zodat de vlotter in het reservoir hangt.
Het lampje knippert groen	Het is te koud in de ruimte. Maak de ruimte warmer, bijvoorbeeld met een vorstvrijhouder of ventilatorkachel.
Het helpt allemaal niet	Neem contact met ons op en houd uw ordernummer en het serienummer van het toestel bij de hand. Dat serienummer staat op het typeplaatje achter het waterreservoir.

05 Lampjes en meldingen

De handleiding noemt geen foutcodes voor de SW38. Het toestel heeft geen display en gebruikt één lampje bij het tanksymbool op het bedieningspaneel om een vol reservoir of een te koude ruimte te melden. Twijfelt u, stuur ons dan een foto van het paneel.

MELDING	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
Lampje brandt groen	Het toestel staat aan en het reservoir zit goed.	Niets, dit hoort zo.
Lampje brandt rood	Het reservoir is vol of zit niet goed. De SW38 is gestopt.	Haal de stekker eruit, leeg het reservoir en plaats het terug. Kijk of de vlotter vrij hangt.
Lampje knippert groen	Het is te koud in de ruimte.	Maak de ruimte warmer, bijvoorbeeld met een vorstvrijhouder of ventilatorkachel.

06 Onderhoud

EERST DE STEKKER ERUIT

Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact, ook als u het toestel alleen reinigt of het reservoir leegt.

Reservoir

Haal het reservoir eruit en leeg het boven een gootsteen of afvoer. Bij het terugplaatsen schuift u het eerst naar binnen tot het de vlotter raakt. Til daarna de voorrand iets op, duw het schuin staande reservoir op zijn plaats en kijk of de vlotter nu in het reservoir hangt in plaats van erachter.

Luchtfilter

Vervang het SMF-filter aan de achterkant wanneer nodig en minstens één keer per jaar. Het houdt stof weg van de koelspiralen, zodat de lucht vrij door het toestel kan stromen.

Afvoer

Wilt u het reservoir niet steeds legen, haal het dan weg en sluit met de meegeleverde tuinslangconnector een tuinslang van ½ inch aan op de wateruitlaat. De slang zelf zit niet in de doos. Leid de slang naar een afvoer in de vloer en laat hem nergens hoger komen dan de lekbak, anders loopt het water niet weg. Haalt u het reservoir eruit en staat de SW38 direct boven een afvoer, dan kan het water ook zonder slang door de opening in de bodem weglopen.

Rooster en koelspiralen

Zuig het rooster aan de voorkant af of maak het schoon met een borstel. De koelspiralen maakt u voorzichtig schoon met een doek en warm water. De ventilatormotor heeft geen onderhoud nodig.

Behuizing

Reinig de buitenkant met een vochtige, zachte doek en een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen waterstraal, stoom, schuurmiddelen, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Verplaatsen

De SW38 weegt 22,5 kg. Draag veiligheidshandschoenen als u hem optilt en houd hem rechtop. Wacht na het verplaatsen weer 4 uur voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

07 Hulp nodig?

Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op voordat u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen wij op afstand op. Dat gaat sneller dan een retourzending.

Zo bereikt u ons

WhatsApp	020 782 0283
Telefoon	020 782 0283
E-mail	support@luchtontvochtigerwinkel.nl

Vermeld uw ordernummer en welke stappen u al heeft geprobeerd. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.