luchtOntvochtigerwinkel

NAZORGDOCUMENT



WOOD'S LUCHTONTVOCHTIGER · SW42

Hartelijk dank voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de SW42 heeft gekozen. Om u op weg te helpen hebben wij een korte instructie gemaakt met tips & trucs.

Hartelijke groet,

Femke, Michiel, Rick & Jay

Wij adviseren te allen tijde ook de handleiding van Wood's te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1 De eerste 24 uur ..... p. 3

2 Bediening in het kort ..... p. 4

3 Wat is normaal ..... p. 5

4 Probleemoplossing ..... p. 6

5 Lampjes en meldingen ..... p. 7

6 Onderhoud ..... p. 8

7 Hulp nodig? ..... p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Wood's SW42**. Lees vooral de eerste drie onderdelen, want daar gaan de meeste vragen over.

01 De eerste 24 uur

Met deze zes stappen voorkomt u de meeste vragen.

1. **Laat hem eerst 4 uur staan.** Haal al het verpakkingsmateriaal weg en steek de stekker pas na minstens 4 uur in het stopcontact. Zo kan de olie na het vervoer terug naar de compressor lopen. De SW42 weegt 25 kg, dus verplaats hem voorzichtig en draag daarbij handschoenen.
2. **Kies een goede plek.** Zet de SW42 waar het vochtprobleem zit, bijvoorbeeld in een kelder, garage of op zolder. Houd minstens 30 cm afstand tot muren en andere obstakels, zodat de lucht vrij rond het toestel kan stromen. De ruimte moet minstens 4 m² groot zijn. Een plek naast een radiator, een andere warmtebron of in direct zonlicht is niet geschikt.
3. **Controleer filter en reservoir.** Kijk of het luchtfilter aan de achterkant goed zit. Het waterreservoir moet leeg zijn en recht in het toestel zitten, zodat de vlotter vrij kan bewegen.
4. **Sluit hem goed aan.** Gebruik een geaard stopcontact zonder stekkerdoos of verlengkabel en laat het snoer lager liggen dan de stekker.
5. **Stel de knoppen in.** Draai de bovenste knop ongeveer naar de stand van 2 uur op een klok, wat neerkomt op zo'n 50% luchtvochtigheid. Zet de onderste knop op stand 2 voor de meeste droogkracht, of op stand 1 als u minder geluid wilt.
6. **Sluit ramen en deuren.** Anders ontvochtigt u ook de buitenlucht en de ruimtes ernaast.

02 Bediening in het kort

KNOP	FUNCTIE
Bovenste knop (HUMIDISTAT)	Gewenste luchtvochtigheid kiezen. Hoe verder u hem naar MAX DRY draait, hoe droger de lucht wordt. Er staat geen procentschaal op, maar de stand van 2 uur op een klok komt ongeveer overeen met 50%.
Onderste knop	Op OFF staat het toestel uit. Stand 1 (één stip) is de stille stand, stand 2 (twee stippen) haalt het meeste vocht uit de lucht.
Ledlampje	Brandt groen als alles in orde is en rood als het reservoir geleegd moet worden. Knippert het groen, dan is het te koud in de ruimte.

De SW42 heeft geen display en toont de luchtvochtigheid dus niet. Wilt u die precies volgen, gebruik dan een losse hygrometer.

BIJSTELLEN

Is de ruimte na een paar dagen nog te vochtig, draai de bovenste knop dan wat verder naar MAX DRY. Is de lucht droger dan nodig, draai hem dan terug richting MIN.

03 Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals bedoeld.

De SW42 pauzeert om te ontdooien

Komt er in een koele ruimte ijs op de koelspiralen, dan ontdooit hij vanzelf. Tijdens het ontdooien staat de compressor stil, dus wacht ongeveer 35 minuten voordat u aan een storing denkt.

Hij werkt ook in de kou

Tussen 2 en 35 °C blijft hij ontvochtigen, dus ook in een onverwarmde kelder of garage. Wordt het te koud, dan knippert het lampje groen.

Minder water in droge lucht

Hoe kouder en droger de lucht, hoe minder water hij opvangt. De opgegeven 25 liter per dag geldt bij 30 °C en 80% luchtvochtigheid, terwijl het bij 20 °C en 70% ongeveer 12 liter is.

Het reservoir is snel vol

Het waterreservoir bevat 11,4 liter, dus bij veel vocht kan het meer dan één keer per dag vol raken. Wilt u het niet steeds legen, kies dan voor continue afvoer (zie Onderhoud).

Geluid

De SW42 maakt 56 tot 60 dB en is dus duidelijk hoorbaar. Zet hem daarom het liefst in een ruimte waar u niet de hele dag zelf zit, of kies stand 1.

Hij stopt vanzelf

Is de ingestelde luchtvochtigheid bereikt, dan stopt hij met ontvochtigen. Wordt de lucht weer vochtiger, dan gaat hij vanzelf verder.

Even wachten na het aanzetten

Zet u hem uit en daarna weer aan, dan wacht hij 5 minuten voordat hij opnieuw start. Dat is normaal en geen storing.

De lucht die eruit komt, is iets warmer

Een compressorontvochtiger geeft de warmte die bij het condenseren vrijkomt weer af aan de lucht, waardoor de temperatuur in de ruimte wat kan stijgen.

04 Probleemoplossing

Loop de oplossingen bij uw klacht van boven naar beneden af. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vermeld uw ordernummer.

WAT MERKT U?	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel start niet	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit en of de zekering niet is doorgeslagen. Staat de onderste knop op 1 of 2? Brandt het lampje rood, leeg dan het reservoir, plaats het goed terug en kijk of de vlotter vrij kan bewegen. Draai de bovenste knop daarna helemaal naar MAX DRY, want bij een luchtvochtigheid boven 30% hoort het toestel dan te starten. Draait de ventilator niet, neem dan contact met ons op.
Het toestel ontvochtigt niet of te weinig	Zorg dat voorrooster en luchtfilter schoon zijn en dat er minstens 30 cm ruimte tot de muur is. Zo kan de lucht vrij door het toestel stromen. Luister of de compressor loopt. Staat die stil, dan is het toestel misschien aan het ontdooien, dus wacht eerst ongeveer 35 minuten. Kijk ook of er geen dikke ijslaag op de koelspiralen zit. Worden de koelspiralen niet koud, neem dan contact met ons op.
Veel geluid of trillingen	Zet het toestel verder van muren en andere oppervlakken. Trilt het daarna nog, dan raken de koelspiralen elkaar misschien. Haal de stekker eruit en neem contact met ons op. Wilt u het toestel alleen stiller hebben, kies dan stand 1.
IJs op de koelspiralen	Haal het luchtfilter aan de achterkant eruit en kijk of er stof zit dat de luchtstroom door het toestel tegenhoudt. Versnel het ontdooien nooit met een voorwerp of een föhn, want het toestel ontdooit zelf.
Er komt geen water in het reservoir	Kijk of de lekbak boven het reservoir niet verstopt is.
Het toestel stopt niet als het reservoir vol is	De vlotter in het reservoir moet vrij kunnen bewegen. Zit hij vast, dan merkt het toestel niet dat het reservoir vol is en stopt het niet.
Het helpt allemaal niet	Neem contact met ons op. Houd uw ordernummer en het serienummer van het toestel bij de hand. Het serienummer staat op het typeplaatje achter het reservoir.

05 Lampjes en meldingen

De SW42 heeft geen foutcodes en geen display. Alles wat hij te melden heeft, ziet u aan één ledlampje op het bedieningspaneel. Twijfelt u, stuur ons dan een foto van het lampje.

LAMPJE	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
Brandt groen	Het toestel staat aan en het reservoir zit goed.	Niets, dit hoort zo.
Brandt rood	Het reservoir is vol of zit niet goed.	Leeg het reservoir, plaats het goed terug en kijk of de vlotter vrij hangt. Het lampje hoort dan weer groen te worden.
Knippert groen	Het is te koud in de ruimte.	Verhoog de temperatuur in de ruimte. Het toestel werkt vanaf 2 °C.
Brandt niet	Meestal krijgt het toestel geen stroom of staat de onderste knop op OFF.	Controleer de stekker en de zekering. Zet de onderste knop op 1 of 2.

06 Onderhoud

EERST DE STEKKER ERUIT

Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact, ook als u het toestel alleen reinigt of opbergt. Trek daarbij aan de stekker en niet aan het snoer.

Reservoir

Brandt het lampje rood, haal het reservoir er dan uit en leeg het boven een gootsteen of afvoer. Plaats het goed terug en kijk of de vlotter vrij hangt.

Luchtfilter

Vervang het SMF-filter aan de achterkant als het vuil of verstopt is, maar in elk geval één keer per jaar. Het vangt stof, pollen en schimmelsporen op en beschermt het toestel tegen vuil. Gebruik alleen originele filters van Wood's.

Continue afvoer

Wilt u het reservoir niet steeds legen, haal het dan weg en zet de wateruitlaat direct boven een afvoer. U kunt ook een slang van ½ inch (zit niet in de doos) met de meegeleverde tuinslangaansluiting op de uitlaat zetten en naar een afvoer in de vloer leiden. Zorg dat de slang overal afloopt.

Behuizing

Reinig de buitenkant met een zachte, vochtige doek en een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen harde waterstraal, stoom, schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Verplaatsen en opslag

Leeg het reservoir voordat u het toestel verplaatst of opbergt. Wacht na vervoer weer 4 uur voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Berg het niet op in een ruimte met open vuur, een brandend gastoestel of een elektrische kachel die aanstaat, want het koelmiddel R290 is ontvlambaar.

07 Hulp nodig?

Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op voordat u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen wij op afstand op. Dat gaat sneller dan een retourzending.

Zo bereikt u ons

WhatsApp	020 782 0283
Telefoon	020 782 0283
E-mail	support@luchtontvochtigerwinkel.nl

Vermeld uw ordernummer en welke stappen u al heeft geprobeerd. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.