luchtOntvochtigerwinkel

NAZORGDOCUMENT




WOOD'S LUCHTONTVOCHTIGER · SW59

# Hartelijk dank voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de SW59 heeft gekozen. Om u op weg te helpen hebben wij een korte instructie gemaakt met tips & trucs.

Hartelijke groet,

**Femke, Michiel, Rick & Jay**

**Wij adviseren te allen tijde ook de handleiding van Wood's te lezen!**

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

# Inhoudsopgave

1 De eerste 24 uur ..... p. 3

2 Bediening in het kort ..... p. 4

3 Wat is normaal ..... p. 5

4 Probleemoplossing ..... p. 6

5 Lampjes en meldingen ..... p. 7

6 Onderhoud ..... p. 8

7 Hulp nodig? ..... p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Wood's SW59**. Lees vooral de eerste drie onderdelen, want daar gaan de meeste vragen over.

## 01 De eerste 24 uur

Met deze zes stappen voorkomt u de meeste vragen.

1. **Laat hem eerst staan.** Wacht na het uitpakken of verplaatsen minstens 4 uur voordat u de stekker in het stopcontact steekt, zodat de olie kan terugstromen naar de compressor. De SW59 weegt 25 kg, dus verplaats hem voorzichtig en draag daarbij handschoenen.
2. **Laat ruimte vrij.** Zet de SW59 neer met minstens 30 cm afstand tot muren en andere obstakels, het liefst midden in de ruimte. Houd hem uit de buurt van radiatoren, andere warmtebronnen en direct zonlicht, want daar ontvochtigt hij minder goed. Hij werkt in ruimtes van +2 tot +35 °C met minstens 4 m² vloeroppervlak.
3. **Controleer reservoir en vlotter.** Het waterreservoir moet leeg zijn en goed op zijn plaats zitten. De vlotter, een witte cilinder aan twee armen, moet vrij in het reservoir kunnen bewegen. Zit hij klem, dan schakelt het toestel niet uit als het reservoir vol is en kan het overlopen.
4. **Sluit ramen en deuren.** Anders ontvochtigt u ook de buitenlucht en de ruimtes ernaast. Om dezelfde reden sluit u ook de ventilatieroosters.
5. **Zet hem aan en stel hem in.** Steek de stekker in een geaard stopcontact, zonder stekkerdoos of verlengsnoer. Zet de onderste knop op stand 2 (twee stippen) en draai de bovenste knop ongeveer op de stand van 2 uur, zoals de wijzer van een klok. Bij die stand, ongeveer 50% luchtvochtigheid, draait het toestel alleen als het nodig is.
6. **Denk aan het water.** Het reservoir bevat 11,4 liter. Bij 30 °C en 80% luchtvochtigheid haalt hij tot 41 liter per dag uit de lucht, dus in een vochtige ruimte is het reservoir snel vol. Wilt u de SW59 lang laten draaien zonder het reservoir steeds te legen, sluit dan een slang aan (zie Onderhoud).

# 02 Bediening in het kort

| KNOP | FUNCTIE |
|---|---|
| **Bovenste knop (HUMIDISTAT)** | Gewenste luchtvochtigheid instellen. Hoe verder rechtsom, richting MAX DRY, hoe droger de lucht. De knop heeft geen procentschaal. De stand van ongeveer 2 uur komt overeen met zo'n 50%. |
| **Onderste knop** | Toestel uitzetten (OFF) of een ventilatorstand kiezen. Stand 2 (twee stippen) geeft de meeste luchtstroom en ontvochtiging. Stand 1 (één stip) is stiller en ontvochtigt iets minder. |
| **Ledlampje** | Laat zien of alles in orde is, of het reservoir vol is en of het te koud is. Het lampje zit in het symbool van het reservoir op het paneel. |

De SW59 heeft geen display. U bedient hem met de twee draaiknoppen op het paneel aan de voorkant.

**DE JUISTE STAND VINDEN**

Draai de bovenste knop helemaal naar de maximale stand en laat het toestel draaien. Is de gewenste luchtvochtigheid bereikt, draai de knop dan langzaam linksom tot het toestel uitschakelt. Daarna schakelt de SW59 zelf in en uit om die waarde vast te houden.

**METEN MET EEN HYGROMETER**

Wilt u precies weten hoe vochtig de lucht is, gebruik dan een losse hygrometer. Met een luchtvochtigheid tussen 50 en 60% gaat u schimmel en vochtschade tegen.

# 03 Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals bedoeld.

### Hij schakelt zelf in en uit

De ingebouwde hygrostaat meet de luchtvochtigheid en zet het toestel stil zodra de ingestelde waarde bereikt is. Wordt de lucht weer vochtiger, dan start het vanzelf.

### Hij start niet meteen opnieuw

Na het uitschakelen duurt het 5 minuten voordat hij weer opstart. In die tijd werken de automatische functies niet.

### De compressor stopt soms even

Bij lage temperaturen ontdooit de SW59 de koelspiralen vanzelf. De compressor stopt dan, terwijl de ventilator lucht blijft aanzuigen tot het ijs gesmolten is. Het smeltwater loopt in het reservoir.

### Er komt droge lucht uit de voorkant

De SW59 zuigt vochtige lucht aan de achterkant aan en blaast droge, iets warmere lucht aan de voorkant uit.

### Minder water in de kou

Koude lucht bevat minder vocht, dus in een koele ruimte vangt de SW59 minder water op. De 41 liter per dag geldt bij 30 °C en 80% luchtvochtigheid, terwijl dat bij 20 °C en 70% nog 25 liter is. In de zomer en de herfst vangt hij meestal meer op, omdat de lucht dan warmer en vochtiger is dan in de winter.

### Geluid

De SW59 maakt 56 tot 60 dB. Wilt u hem stiller hebben, zet de onderste knop dan op stand 1.

# 04 Probleemoplossing

Loop de oplossingen bij uw klacht van boven naar beneden af. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vermeld uw ordernummer.

| WAT MERKT U? | WAT KUNT U DOEN? |
|---|---|
| **Het toestel start niet** | Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit en of de zekering niet is doorgeslagen. Kijk of de onderste knop op stand 1 of 2 staat. Brandt het lampje rood, leeg dan het reservoir, plaats het goed terug en controleer of de vlotter vrij kan bewegen. Draai de bovenste knop naar de maximale stand, want dan hoort de SW59 te starten zodra de luchtvochtigheid hoger is dan 30%. Heeft u hem net uitgezet, wacht dan 5 minuten. |
| **Hij ontvochtigt niet of te weinig** | Controleer of de ventilator draait en of de lucht vrij door het toestel kan stromen. Het rooster aan de voorkant en het luchtfilter moeten schoon zijn en het toestel moet minstens 30 cm van de muur staan. Luister of de compressor loopt, maar bedenk dat die tijdens het ontdooien stilstaat. Hoort u niets, wacht dan ongeveer 35 minuten voordat u verder zoekt. Kijk ook of er geen dikke ijslaag op de koelspiralen zit. Stopt de SW59 te vroeg, draai de bovenste knop dan verder rechtsom. Houd ook ramen en deuren dicht. |
| **IJs op de koelspiralen** | Haal de stekker eruit. Neem het luchtfilter aan de achterkant eruit en kijk of stof of pluisjes de luchtstroom door het toestel belemmeren. Houd een koude ruimte boven +2 °C, bijvoorbeeld met een vorstbeschermer of ventilatorkachel. |
| **Veel lawaai of trillingen** | Zet het toestel verder van muren en andere oppervlakken. Raken de koelspiralen elkaar, dan kunnen ze trillen. Haal in dat geval de stekker eruit en maak de spiralen voorzichtig los van elkaar. Op stand 1 is het toestel stiller. |
| **Er komt geen water in het reservoir** | Controleer of de lekbak boven het reservoir niet verstopt is. In een koude of al droge ruimte vangt de SW59 weinig water op. |
| **Hij schakelt niet uit als het reservoir vol is** | De vlotter moet vrij in het reservoir kunnen bewegen. Zit hij klem, dan reageert hij niet op het waterpeil en blijft het toestel draaien. Plaats het reservoir opnieuw volgens de stappen bij Onderhoud. |
| **Het lampje knippert groen** | Het is te koud in de ruimte. Verhoog de temperatuur, bijvoorbeeld met een vorstbeschermer of ventilatorkachel die de ruimte boven +2 °C houdt. |
| **Het helpt allemaal niet** | Neem contact met ons op. Houd uw ordernummer en het serienummer van het toestel bij de hand. Het typeplaatje met het serienummer zit achter het waterreservoir. |

# 05 Lampjes en meldingen

De SW59 heeft geen display en geen foutcodes. Het ledlampje op het paneel laat zien hoe het toestel ervoor staat. Twijfelt u, stuur ons dan een foto van het paneel.

| LAMPJE | BETEKENIS | WAT KUNT U DOEN? |
|---|---|---|
| **Groen** | Het toestel staat aan en alles is in orde. | Niets, dit hoort zo. |
| **Rood** | Het reservoir is vol of zit niet goed, dus het toestel is gestopt. | Haal de stekker eruit, leeg het reservoir en plaats het goed terug. Controleer of de vlotter vrij beweegt. |
| **Knippert groen** | Het is te koud in de ruimte. | Verhoog de temperatuur in de ruimte. Het toestel werkt vanaf +2 °C. |

# 06 Onderhoud

**EERST DE STEKKER ERUIT**

Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact, ook als u het toestel alleen reinigt of het reservoir leegt.

### Reservoir legen

Haal het reservoir eruit en leeg het boven een gootsteen of afvoer. Terugplaatsen gaat in drie stappen: duw het naar beneden tot het de vlotter raakt, til de voorrand iets op zodat het schuin staat en duw het dan op zijn plaats. De vlotter hoort nu in het reservoir te hangen en niet erachter klem te zitten.

### Luchtfilter

Het SMF-filter aan de achterkant vangt stof, pollen en schimmelsporen op en beschermt het toestel tegen vuil. Vervang het als het vuil of verstopt is, maar in elk geval één keer per jaar. Klop het niet uit en zuig het niet af, want dan komen de opgevangen deeltjes weer in de lucht.

### Garantie tot 6 jaar

Registreer de SW59 binnen 3 maanden na aankoop op warranty-woods.com en vervang het SMF-filter elk jaar door een origineel filter van Wood's. Dan loopt de garantie op tot 6 jaar. Bewaar de aankoopbewijzen van het toestel en de filters.

### Rooster en koelspiralen

Het rooster aan de voorkant maakt u schoon met een stofzuiger of een borstel. De koelspiralen reinigt u voorzichtig met een doek en warm water. De ventilatormotor is voor zijn hele levensduur gesmeerd en heeft geen onderhoud nodig.

### Behuizing

Reinig de buitenkant met een vochtige, zachte doek en een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen waterstraal, stoom, schuurmiddel, oplosmiddel of metalen voorwerpen.

### Continue afvoer

Wilt u het reservoir niet steeds legen, haal dan de stekker eruit en neem het reservoir uit het toestel. Schroef de meegeleverde tuinslangkoppeling op de aansluiting en zet daar een ½-inch slang op (die zit er niet bij). Leid hem naar een afvoer in de vloer en zorg dat hij nergens hoger komt dan de lekbak. Staat het toestel direct boven een afvoer, dan kan het water ook zonder slang door het gat in de onderkant weglopen.

# 07 Hulp nodig?

Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op voordat u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen wij op afstand op. Dat gaat sneller dan een retourzending.

**Zo bereikt u ons**

| | |
|---|---|
| WhatsApp | 020 782 0283 |
| Telefoon | 020 782 0283 |
| E-mail | support@luchtontvochtigerwinkel.nl |

Vermeld uw ordernummer en welke stappen u al heeft geprobeerd. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.