



TROTEC LUCHTONTVOCHTIGER · TTK 90 E

Hartelijk dank voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de TTK 90 E heeft gekozen. Om u op weg te helpen hebben wij een korte instructie gemaakt met tips & trucs.

Hartelijke groet,

Femke, Michiel, Rick & Jay

Wij adviseren te allen tijde ook de handleiding van Trotec te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1		De eerste 24 uur	p. 3
2		Bediening in het kort	p. 4
3		Wat is normaal	p. 5
4		Probleemoplossing	p. 6
5		Foutcodes en meldingen	p. 7
6		Onderhoud	p. 8
7		Hulp nodig?	p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Trotec TTK 90 E**. Lees vooral de eerste drie onderdelen: daar gaan de meeste vragen over. Werkt iets niet zoals u verwacht, neem dan eerst contact met ons op voordat u het toestel terugstuurt; vaak lossen we het binnen enkele minuten op.

01



De eerste 24 uur

Met deze vijf stappen voorkomt u de meeste vragen.

- 1 Zet het toestel rechtop en laat het na levering 1 uur staan** voordat u het aanzet. Het toestel moet altijd rechtop vervoerd en opgesteld worden; door te wachten geeft u het koelcircuit de tijd om tot rust te komen.
- 2 Controleer filter en reservoir.** Het luchtfilter moet in het toestel zitten. Het reservoir moet leeg en recht geplaatst zijn, met de vlotter vrij beweegbaar. Zit het reservoir niet goed, dan start het toestel niet.
- 3 Houd rondom 50 cm vrij** van muren, meubels en gordijnen. Zet het toestel rechtop op een vlakke, stevige vloer, uit de buurt van kachels en open vuur. Gebruik het niet direct naast een bad, douche of zwembad.
- 4 Sluit ramen en deuren,** anders ontvochtigt u de buitenlucht.
- 5 Druk op On/Off en stel de luchtvochtigheid in** met de pijltjestoetsen, van 30 tot 90% in stappen van 5%. Voor een woning is 50% een goede waarde.

02



Bediening in het kort

TOETS

FUNCTIE

On / Off	Toestel aan- of uitzetten. Het toestel start in de ontvochtigingsstand.
Up / Down	Gewenste luchtvochtigheid instellen van 30 tot 90% in stappen van 5%. Bij het instellen van de timer: aantal uren.
Fan / Dry	Ventilator laag of hoog. Hoog is de wasdroogstand.
Timer	Druk op Timer, kies met de pijltjes 1 tot 24 uur en wacht circa 5 seconden. Bij een ingeschakeld toestel schakelt het na die tijd uit, bij een uitgeschakeld toestel juist in. Drukken op On / Off zet de timer uit.
Temperature	Temperatuur op het display tonen in °C of °F.

Het toestel heeft twee displays. Het ene toont de gemeten luchtvochtigheid en, tijdens het instellen, de gewenste waarde. Het andere toont de kamertemperatuur, of het aantal uren bij het instellen van de timer.

WAS DROGEN

Druk op Fan / Dry voor de hoge ventilatorstand en stel de luchtvochtigheid in op 45% voor kastdroog of 60% voor strijkvochtig wasgoed.

03



Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals bedoeld.



Minder water dan verwacht

De maximale 30 liter per 24 uur haalt het toestel alleen in warme, zeer vochtige lucht. In een woning bij kamertemperatuur is dat aanzienlijk minder, en hoe droger de ruimte wordt, hoe minder water. Weinig water na een paar dagen betekent meestal dat het toestel zijn werk doet.



De ventilator blijft draaien, ook als de gewenste vochtigheid bereikt is

Alleen de compressor schakelt dan uit; de ventilator draait door tot u het toestel uitzet. Dit is zo ontworpen en geen storing. Wilt u het toestel helemaal stil, zet het dan uit of gebruik de timer.



Er komt warme lucht uit

Dat hoort bij het ontvochtigen; de kamertemperatuur kan iets stijgen.



Tijdelijk geen water in een koude ruimte

Het toestel ontdooit dan automatisch zijn koelelementen; het ontdooilampje brandt en de ventilator blijft draaien. Zet het toestel tijdens het ontdooien niet uit en trek de stekker er niet uit.



Geluid

De TTK 90 E produceert circa 50 dB(A), vergelijkbaar met een rustig gesprek. U hoort de ventilator en het zoemen van de compressor.

04



Probleemoplossing

Loop de oplossingen bij uw klacht van boven naar beneden af. Helpt niets, neem dan contact op en vertel wat u al heeft geprobeerd.

WAT MERKT U?

WAT KUNT U DOEN?

Toestel gaat niet aan	Controleer stekker, stopcontact en zekering. Brandt het reservoirlampje, leeg dan het reservoir en plaats het recht terug met de vlotter vrij beweegbaar.
Toestel en ventilator stoppen, reservoirlampje brandt	Het reservoir (5,2 liter) is vol of zit niet goed. Leeg het en plaats het recht terug.
Ventilator blijft draaien terwijl er niets gebeurt	Normaal: de gewenste vochtigheid is bereikt en de compressor staat even uit. Zie 'Wat is normaal'.
Er komt geen water	Zet de gewenste vochtigheid lager dan de gemeten waarde op het display. Controleer of de vlotter in het reservoir vrij beweegt en of het ontdooilampje brandt.
Er komt geen water in een koude ruimte	De TTK 90 E werkt het best tussen 12 en 32 °C. In een onverwarmde ruimte rond of onder 12 °C is een adsorptieontvochtiger geschikter; neem contact met ons op.
Weinig water, toestel lijkt zwak	Maak het luchtfilter schoon, houd 50 cm vrij rondom en sluit ramen en deuren. Licht de gemeten vochtigheid al rond de ingestelde waarde, dan werkt het toestel correct.
Toestel wordt erg warm of compressor start niet	Mogelijk is de oververhittingsbeveiliging actief. Trek de stekker eruit, laat het toestel 10 minuten afkoelen en maak filter en luchtinlaat schoon.
Water op de vloer	Plaats het reservoir recht terug. Gebruikt u de slang: controleer of die goed vastzit en niet knikt.
Afvoerslang aansluiten	De slang (1/2 inch) wordt meegeleverd. Draai de afdekking van de aansluiting los, verwijder het rubberen dopje en bewaar beide. Schuif de slang op de aansluiting en leid hem zonder knikken naar een afvoer of grote opvangbak.
Hard geluid of trillingen	Zet het toestel rechtop op een vlakke, stevige vloer.
Toestel stopt na een tijd of start vanzelf	Controleer of het timerlampje brandt; druk op On / Off om de timer uit te zetten.
Temperatuur staat in °F	Druk op Temperature om terug te schakelen naar °C.
Display wijkt af van eigen vochtmeter	Enkele procenten verschil is normaal. Beoordeel het resultaat over een paar dagen.

05



Foutcodes en meldingen

Het display kan de volgende meldingen tonen. Twijfelt u, stuur ons dan een foto van het display via WhatsApp, dan weten wij direct wat er nodig is.

CODE	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
30	Luchtvochtigheid lager dan 30%, of storing in de vochtsensor	Zet het toestel uit en neem contact met ons op.
90	Luchtvochtigheid hoger dan 90%, of storing in de vochtsensor	Zet het toestel uit en neem contact met ons op.
Lo	Kamertemperatuur lager dan 0 °C, of storing in de temperatuursensor	Gebruik het toestel alleen tussen 5 en 32 °C. Blijft de melding, neem contact met ons op.
Hi	Kamertemperatuur hoger dan 50 °C, of storing in de temperatuursensor	Gebruik het toestel alleen tussen 5 en 32 °C. Blijft de melding, neem contact met ons op.
E5	Communicatiefout in de elektronica	Zet het toestel uit en neem contact met ons op.

06



Onderhoud

EERST DE STEKKER ERUIT



Zet het toestel bij onderhoud altijd eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht na het onderhoud minstens 10 minuten voordat u het weer aanzet.



Reservoir

Leeg het boven een gootsteen of afvoer, spoel het om met schoon water en plaats het recht terug met de vlotter goed op zijn plek. Maak het af en toe schoon met een mild reinigingsmiddel, geen afwasmiddel.



Luchtfilter

Controleer het minstens elke twee weken. Neem eerst het reservoir uit en haal dan het filter eruit. Veeg het schoon met een vochtige doek of was het met warm water en een neutraal schoonmaakmiddel. Laat het volledig drogen voordat u het terugplaatst, en gebruik het toestel nooit zonder filter.



Afvoerslang

Voor continu gebruik zonder legen sluit u de meegeleverde slang (1/2 inch) aan, die zonder knikken naar een afvoer loopt. Wilt u weer het reservoir gebruiken, verwijder dan de slang en plaats rubberen dopje en afdekking terug.



Opslag en transport

Leeg reservoir en slang, laat de slang drogen en bewaar en vervoer het toestel altijd rechtop op een droge, vorstvrije plek.

07



Hulp nodig?

Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op voordat u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen wij op afstand op, sneller dan een retourzending.

Zo bereikt u ons

 WhatsApp +31 6 2645 0000

 Telefoon 020 782 0283

 E-mail support@luchtontvochtigerwinkel.nl

Vermeld uw ordernummer en welke stappen u al heeft geprobeerd. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.