luchtOntvochtigerwinkel

NAZORGDOCUMENT



OLIMPIA SPLENDID LUCHTONTVOCHTIGER · AQUARIA S2 40

Hartelijk dank voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de Aquaria S2 40 heeft gekozen. Om u op weg te helpen hebben wij een korte instructie gemaakt met tips & trucs.

Hartelijke groet,

Femke, Michiel, Rick & Jay

Wij adviseren te allen tijde ook de handleiding van Olimpia Splendid te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1 De eerste 24 uur ..... p. 3

2 Bediening in het kort ..... p. 4

3 Wat is normaal ..... p. 5

4 Probleemoplossing ..... p. 6

5 Foutcodes en meldingen ..... p. 7

6 Onderhoud ..... p. 8

7 Hulp nodig? ..... p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Olimpia Splendid Aquaria S2 40**. Lees vooral de eerste drie onderdelen, want daar gaan de meeste vragen over.

01 De eerste 24 uur

Met deze zes stappen voorkomt u de meeste vragen.

1. **Laat hem eerst rechtop staan.** Heeft de Aquaria S2 40 onderweg op zijn kant gelegen, wacht dan minstens één uur voordat u hem aanzet. Weet u dat niet zeker, houd dan ook dat uur aan. Vervoer en gebruik hem altijd rechtop.
2. **Kies een goede plek.** Zet hem op een vlakke, stevige vloer die tegen water kan, dus niet op een vloerkleed of handdoek. Laat aan de zijkanten en de achterkant minstens 20 cm vrij en boven het toestel minstens 30 cm. Houd gordijnen, kachels, radiatoren en direct zonlicht uit de buurt. Een tv of computer staat het best minstens 2 meter verderop, want die kan anders storing krijgen. De ruimte zelf moet minstens 4 m² groot zijn.
3. **Pak het filter uit.** Neem het rooster aan de achterkant eraf. Zit het HEPA-filter met actieve kool nog in zijn verpakking, haal die er dan af en plaats het filter terug met de lipjes naar buiten. Zonder rooster of zonder filter mag de Aquaria S2 40 niet draaien.
4. **Sluit ramen en deuren.** Staat er een raam of deur open, dan blijft er vochtige lucht binnenkomen en krijgt de Aquaria S2 40 de ruimte niet droog.
5. **Zet hem aan en kies een waarde.** Steek de stekker in een geaard stopcontact, liefst zonder verlengsnoer of stekkerdoos. U hoort een pieptoon en het display toont de luchtvochtigheid in de ruimte. Druk op de aan/uit-toets, dan start de Aquaria S2 40 in de modus Ontvochtiging. Kies met de vochtigheidstoets (druppel met %) een waarde tussen 30 en 90%. Het display kleurt mee: groen tussen 50 en 70%, rood daarboven en blauw daaronder.
6. **Denk aan het water.** Het reservoir bevat 4,3 liter. Is het vol, dan stopt de Aquaria S2 40, klinkt de zoemer 15 keer en brandt het reservoirlampje rood. Wilt u het toestel lang laten draaien zonder het reservoir steeds te legen, sluit dan de meegeleverde afvoerslang aan (zie Onderhoud).

02 Bediening in het kort

TOETS	FUNCTIE
Aan/uit	Het toestel aan- of uitzetten. Houd de toets ingedrukt tot het wifilampje knippert (3 tot 5 seconden) om de wifiverbinding te starten.
Ventilator	De ventilatorsnelheid kiezen: hoog, midden of laag. Houd de toets ongeveer 3 seconden ingedrukt om de ionisator aan of uit te zetten.
Timer (klok)	Het toestel na 1 tot 24 uur vanzelf laten uit- of inschakelen. Houd de toets ongeveer 3 seconden ingedrukt om de uv-lamp aan of uit te zetten.
Zwenken (gebogen pijl)	De luchtklep bovenop laten zwenken. Houd de toets ongeveer 3 seconden ingedrukt om het kinderslot aan of uit te zetten.
Vochtigheid (druppel met %)	De gewenste luchtvochtigheid kiezen: CO (continu) of 30 tot 90% in stappen van 5%.
Modus (tandwiel)	Een andere modus kiezen, zoals Ontvochtiging of Laundry (was drogen). Houd de toets 3 seconden ingedrukt om de filtermelding te wissen nadat u het filter heeft vervangen.

Het display toont de gemeten luchtvochtigheid in de ruimte. Houdt u de toetsen Zwenken en Vochtigheid tegelijk ingedrukt, dan ziet u een paar seconden de temperatuur in de ruimte.

WAS DROGEN

Kies met de modustoets Laundry. De Aquaria S2 40 draait dan continu met de ventilator op de hoogste stand, wat de luchtvochtigheid ook is. De ventilatorsnelheid kunt u in deze modus niet wijzigen.

TIMER

Staat het toestel aan, dan kiest u na hoeveel uur het uitgaat. Staat het uit, dan kiest u na hoeveel uur het aangaat. Druk op de timertoets tot het gewenste aantal uren in beeld staat en wacht een paar seconden, dan brandt het timerlampje. Kies 0 of druk op aan/uit om de timer te wissen.

WIFI

Houd de aan/uit-toets ingedrukt tot het wifilampje knippert, na 3 tot 5 seconden. Het lampje knippert tot het toestel verbonden is en blijft daarna branden. Lukt het koppelen met de app niet, neem dan contact met ons op.

UV-LAMP

De uv-lamp zit binnen in het toestel. Kijk nooit rechtstreeks in het licht ervan en gebruik de lamp nooit buiten het toestel.

03 Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals bedoeld.

De compressor stopt af en toe

Is de ingestelde luchtvochtigheid bereikt, dan stopt de compressor even. Wordt het weer vochtiger, dan start hij na drie minuten opnieuw, want die wachttijd beschermt de compressor.

Het ontvochtigen valt even stil

In een koele ruimte kan zich ijs vormen op de warmtewisselaar. De Aquaria S2 40 ontdooit die dan automatisch terwijl het ontdooilampje brandt. Daarna gaat hij vanzelf verder.

Het display kleurt mee

Rood betekent een luchtvochtigheid boven 70%, groen 50 tot 70% en blauw onder 50%. Na ongeveer 20 seconden zonder toetsdruk wordt het display vanzelf minder fel.

De klep bovenop gaat open

Bij het aanzetten opent de luchtklep vanzelf. Steek er niets in, ook geen vingers.

Na een stroomstoring gaat hij verder

Komt de stroom terug, dan werkt de Aquaria S2 40 verder zoals vóór de storing.

Minder dan 40 liter per dag

De opgegeven 40 liter geldt bij 30 °C en 80% luchtvochtigheid. In een koelere of drogere ruimte vangt de Aquaria S2 40 dus minder water op, al blijft hij werken tussen 5 en 35 °C.

Geluid

Volgens Olimpia Splendid maakt de Aquaria S2 40 op 1 meter afstand 51 dB(A). Staat hij niet vlak of niet stevig, dan kan hij trillen en meer geluid maken.

04 Probleemoplossing

Loop de oplossingen bij uw klacht van boven naar beneden af. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vermeld uw ordernummer.

WAT MERKT U?	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel doet niets	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit en of daar stroom op staat. Brandt het reservoirlampje, leeg het reservoir dan en plaats het goed terug. Is het in de ruimte kouder dan 5 ˚C of warmer dan 35 ˚C, dan houdt de beveiliging het toestel uit.
Het reservoirlampje blijft branden	Het reservoir is vol of zit niet goed. Leeg het en plaats het recht terug. Gebruikt u de afvoerslang, leid die dan door de uitsparing in het reservoir. Laat de vlotter in het reservoir zitten.
Het toestel stopt en de zoemer klinkt 15 keer	Het reservoir is vol. Haal het er met twee handen uit, til het deksel op, giet het water weg en plaats het reservoir goed terug.
Het toestel ontvochtigt weinig of slaat vaak aan en af	Sluit ramen en deuren. Reinig het filter en vervang het als het beschadigd is. Haal weg wat voor het rooster aan de achterkant of voor de luchtklep staat en zuig de roosters schoon. Is de ruimte erg groot of erg vochtig, pak dan zo mogelijk de bron van het vocht aan.
Alleen de ventilator draait	Waarschijnlijk is de ingestelde luchtvochtigheid bereikt en staat de compressor even stil. Wilt u drogere lucht, kies dan een lagere waarde. Brandt het ontdooilampje, dan ontdooit het toestel en gaat het daarna vanzelf verder. Brandt het ventilatortje naast de druppel (alleen ventileren), druk dan op de modustoets tot het druppellampje brandt.
Het toestel blijft draaien, ook als de waarde bereikt is	Waarschijnlijk staat het op CO of op Laundry. Kies met de modustoets Ontvochtiging en stel met de vochtigheidstoets een waarde in.
De ventilatorsnelheid verandert niet	In de modus Laundry draait de ventilator altijd op de hoogste stand. Kies een andere modus als u hem lager wilt zetten.
Geen enkele toets reageert	Waarschijnlijk staat het kinderslot aan en brandt het slotlampje. Houd de toets Zwenken ongeveer 3 seconden ingedrukt tot het lampje uitgaat.
Het toestel maakt veel geluid of trilt	Zet het op een vlakke, stevige vloer. Reinig het filter en vervang het als het beschadigd is.
Het toestel rookt, ruikt vreemd of wordt erg warm	Zet het toestel meteen uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact met ons op. Open het toestel niet zelf.
Er staat een code op het display	Zoek de code op in Foutcodes en meldingen.
Het helpt allemaal niet	Neem contact met ons op. Houd uw ordernummer bij de hand en maak zo mogelijk een foto van het typeplaatje aan de zijkant.

05 Foutcodes en meldingen

Het display en de lampjes laten zien wat het toestel doet. Staat er E1, stuur ons dan een foto van het display.

CODE	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
E1	**De temperatuursensor is defect.**	Neem contact met ons op. Dit lost u niet zelf op.
LO	**De luchtvochtigheid in de ruimte is lager dan 30%.**	Niets, dit is geen storing.
Reservoirlampje rood	**Het reservoir is vol of zit niet goed. Het toestel is gestopt.**	Leeg het reservoir en plaats het goed terug.
Filterlampje rood	**Het filter is na ongeveer 4000 uur aan vervanging toe.**	Vervang het HEPA-filter met actieve kool en houd daarna de modustoets 3 seconden ingedrukt.
Ontdooilampje	**Het toestel ontdooit automatisch.**	Even wachten, daarna gaat het vanzelf verder.
Slotlampje	**Het kinderslot staat aan.**	Houd de toets Zwenken 3 seconden ingedrukt om het uit te zetten.
Wifilampje	**Knippert het lampje, dan zoekt het toestel verbinding. Brandt het, dan is het toestel verbonden.**	Niets, dit hoort zo.
Klokje	**Er staat een timer ingesteld.**	Kies 0 met de timertoets of druk op aan/uit om de timer te wissen.
Druppel of T-shirt	**De modus Ontvochtiging of Laundry staat aan.**	Niets, dit hoort zo.
Doorgestreepte luidspreker	**De stille stand (Silent) staat aan.**	Niets, dit hoort zo.
Ventilatortje naast de druppel	**De stand alleen ventileren staat aan. De ventilator draait, maar het toestel ontvochtigt niet.**	Wilt u ontvochtigen, druk dan op de modustoets tot het druppellampje brandt.
Ventilatortjes links van het display	**De gekozen ventilatorsnelheid.**	Niets, dit hoort zo.
CO	**Continu ontvochtigen, wat de luchtvochtigheid ook is.**	Niets, dit is geen storing. Wilt u een vaste waarde, kies die dan met de vochtigheidstoets.
Ionisator, uv of zwenken	**De ionisator, de uv-lamp of het zwenken van de luchtklep staat aan.**	Niets, dit hoort zo.
Getal op het display	**De gemeten luchtvochtigheid in procenten. Bij het instellen van de timer ziet u het aantal uren.**	Niets, dit zijn de actuele waarden.

06 Onderhoud

EERST DE STEKKER ERUIT

Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact en wacht tot de ventilator stilstaat voordat u het toestel reinigt, opbergt of het filter vervangt.

Reservoir

Is het reservoir vuil, spoel het dan om met koud of lauw water, zonder schoonmaakmiddel of schuurspons. Laat de vlotter erin zitten, anders meet het toestel het waterpeil niet goed. Het opgevangen water is niet geschikt om te drinken of mee te koken.

Filters reinigen

Reinig de filters minstens één keer per week. Zuig het stoffilter op het rooster aan de achterkant schoon en maak het HEPA-filter met actieve kool daarachter stofvrij met een stofzuiger of een zachte kwast, want wassen kan niet. Plaats het filter terug met de lipjes naar buiten en zet het rooster erop.

Filter vervangen

Na ongeveer 4000 uur kleurt het filterlampje rood. Vervang dan het HEPA-filter met actieve kool en houd daarna de modustoets 3 seconden ingedrukt om de melding te wissen. Is het filter beschadigd, vervang het dan eerder. Laat het toestel nooit zonder rooster of filter draaien.

Afvoerslang

Wilt u het reservoir niet steeds legen, schuif dan de meegeleverde slang (binnendiameter 10 mm) op de afvoeraansluiting aan de achterkant. Zet hem liefst vast met een slangklem. Die zit er niet bij. Plaats het reservoir terug en leid de slang door de uitsparing in het reservoir. Laat de slang over de hele lengte naar beneden lopen en haal het reservoir niet weg zolang de slang is aangesloten. Het reservoirlampje waarschuwt niet bij een probleem met de slang, dus controleer de slang af en toe.

Behuizing

Reinig de buitenkant met een droge doek. Is hij erg vuil, neem dan een doek met water van hooguit 50 °C en een mild schoonmaakmiddel. Wrijf alles daarna droog. Zuig het stof van de roosters. Gebruik geen oplosmiddelen, benzine of schuurmiddelen en dompel het toestel nooit onder. Steek de stekker pas terug als alles droog is.

Uv-lamp

De uv-lamp vervangt u niet zelf. Neem daarvoor contact met ons op.

Verplaatsen

Leeg het reservoir voordat u het toestel verplaatst. Op een houten vloer kunnen de wieltjes krassen maken, dus kijk of ze schoon zijn en vrij draaien.

Opbergen

Leeg het reservoir, reinig het filter en rol het snoer op in het droge reservoir. Bewaar het toestel rechtop in een koele, droge ruimte zonder open vuur, brandend gastoestel of werkende elektrische kachel, want het koudemiddel R290 is brandbaar.

07 Hulp nodig?

Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op voordat u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen wij op afstand op. Dat gaat sneller dan een retourzending.

Zo bereikt u ons

WhatsApp	020 782 0283
Telefoon	020 782 0283
E-mail	support@luchtontvochtigerwinkel.nl

Vermeld uw ordernummer en welke stappen u al heeft geprobeerd. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.