luchtOntvochtigerwinkel

NAZORGDOCUMENT



STADLER FORM LUCHTONTVOCHTIGER · LUKAS LITTLE

Hartelijk dank voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de Lukas Little heeft gekozen. Om u op weg te helpen hebben wij een korte instructie gemaakt met tips & trucs.

Hartelijke groet,

Femke, Michiel, Rick & Jay

Wij adviseren te allen tijde ook de handleiding van Stadler Form te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1 De eerste 24 uur ..... p. 3

2 Bediening in het kort ..... p. 4

3 Wat is normaal ..... p. 6

4 Probleemoplossing ..... p. 7

5 Lampjes en meldingen ..... p. 8

6 Onderhoud ..... p. 9

7 Hulp nodig? ..... p. 10



Zo haalt u het meeste uit uw **Stadler Form Lukas Little**. Lees vooral de eerste drie onderdelen, want daar gaan de meeste vragen over.

01 De eerste 24 uur

Met deze zes stappen voorkomt u de meeste vragen.

1. **Laat hem eerst 24 uur rechtop staan.** Dat vraagt Stadler Form vóór het eerste gebruik. Na elk later transport zet u hem meteen rechtop en wacht u minstens 60 minuten voordat u hem weer aanzet. Vervoer hem altijd staand en met een leeg reservoir.
2. **Kies een goede plek.** Zet hem op een vlakke, stevige ondergrond die tegen water kan, zodat hij niet kan omvallen. Houd rondom meer dan 50 cm vrij, want de lucht moet ongehinderd in en uit kunnen. De kamer moet minstens 4 m² groot zijn. Zet hem ook nooit in een kast of een andere afgesloten ruimte. Houd hem minstens 3 meter uit de buurt van een bad, douche of zwembad en zet hem niet bij een kachel of een andere warmtebron.
3. **Rol het snoer helemaal af.** Een snoer dat deels opgerold blijft, kan oververhit raken. Steek de stekker daarna in een stopcontact van 220 tot 240 V.
4. **Zet hem aan en kies een waarde.** Druk op ON/OFF. De Lukas Little start in de stand DRY, met ontvochtigingsstand 2, de hygrostaat op CO (continu) en een zwenkende luchtuitlaat. Kies met de toetsen min en plus boven het woord HYGROSTAT een luchtvochtigheid tussen 30 en 80%. Na 3 seconden zonder toetsdruk is de waarde opgeslagen en toont het display weer de luchtvochtigheid in de kamer.
5. **Denk aan het water.** Het reservoir bevat 3 liter. Is het vol, dan brandt het lampje boven TANK FULL en schakelt de Lukas Little zichzelf uit. Leeg het reservoir en zet het terug, dan gaat hij vanzelf weer aan. Wilt u hem lang laten draaien zonder het reservoir steeds te legen, sluit dan de afvoerslang aan (zie Onderhoud).
6. **Was drogen.** Druk op LAUNDRY. De Lukas Little gaat dan naar de hoogste stand, laat de luchtuitlaat zwenken en zet de hygrostaat op CO. De timer staat op 6 uur, die kunt u aanpassen. Hang de was op minstens 50 cm van het toestel en laat er geen water op druppelen.

02 Bediening in het kort

TOETS	FUNCTIE
ON/OFF	Het toestel aan- of uitzetten. Bij het uitzetten onthoudt de Lukas Little de laatste instelling, ook als u daarna de stekker eruit haalt.
DRY	Gewoon ontvochtigen. De Lukas Little start op stand 2, met de hygrostaat op CO en het zwenken aan. Alle instellingen kunt u daarna zelf wijzigen.
LAUNDRY	Was drogen: stand 4, zwenken aan, hygrostaat op CO en een timer van 6 uur. In deze stand kunt u alleen de timer aanpassen.
SPEED	De ontvochtigingsstand kiezen, van 1 tot 4. De stand wordt aangegeven met balkjes: 2 bij stand 1, 4 bij stand 2, 6 bij stand 3 en 8 bij stand 4. Hoe hoger de stand, hoe meer vocht de Lukas Little uit de lucht haalt.
HYGROSTAT (min en plus)	De gewenste luchtvochtigheid kiezen: CO (continu) of een waarde van 30 tot 80%.
SWING	Het zwenken van de luchtuitlaat aan- of uitzetten. Zwenken verdeelt de droge lucht beter door de kamer.
TIMER	Het toestel na 1 tot 9 uur vanzelf laten uitschakelen. Houd de toets 3 seconden ingedrukt om de kinderbeveiliging aan of uit te zetten.
NIGHT MODE	De lampjes dimmen tot 30%, het display uitzetten en de stand op 1 zetten. Druk nog een keer om terug te gaan naar de normale modus.

Het display toont de luchtvochtigheid in de kamer. Na het instellen van de hygrostaat of de timer wacht u 3 seconden, dan is de instelling opgeslagen.

TIMER

Druk op TIMER tot het gewenste aantal uren in beeld staat, van 1 tot 9. Staat er 0 h, dan is de timer uit. Druk later nog eens op TIMER om te zien hoelang de Lukas Little nog draait. Is de tijd om, dan schakelt hij zichzelf uit.

KINDERBEVEILIGING

Houd TIMER 3 seconden ingedrukt terwijl het toestel aanstaat. Op het display verschijnt kort CL en daarna reageren de andere toetsen niet meer. De kinderbeveiliging zet u op dezelfde manier weer uit. Is de stekker uit het stopcontact geweest, dan moet u de kinderbeveiliging opnieuw aanzetten.

NACHTMODUS

Druk één keer op NIGHT MODE. De lampjes dimmen tot 30%, het display gaat uit en de Lukas Little gaat naar stand 1. Wilt u toch meer ontvochtigen, kies dan met SPEED een hogere stand. Met nog een druk op NIGHT MODE keert u terug naar de normale modus.

03 Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals bedoeld.

De Lukas Little stopt als de kamer droog genoeg is

Is de ingestelde luchtvochtigheid bereikt, dan schakelt hij uit. Daarna laat hij met vaste tussenpozen de ventilator even draaien om de luchtvochtigheid te controleren.

Op CO stopt hij niet

Staat de hygrostaat op CO, dan ontvochtigt de Lukas Little continu, wat de luchtvochtigheid ook is. Kies een waarde tussen 30 en 80% als u wilt dat hij stopt bij een bepaalde luchtvochtigheid.

Minder dan 10 liter per dag

De opgegeven 10 liter per dag haalt de Lukas Little alleen bij een hogere temperatuur (vanaf 22 ˚C) en een hoge luchtvochtigheid (vanaf 70%). In een koelere of drogere kamer vangt hij dus minder water op. Het best werkt hij bij een kamertemperatuur tussen 13 en 35 ˚C.

In een koude ruimte ontdooit hij vaak

De laagste aanbevolen temperatuur is 5 ˚C. Is het kouder, dan schakelt de ontdooifunctie (DEFROST) te vaak in.

In LAUNDRY ligt bijna alles vast

In de stand om de was te drogen kunt u alleen de timer aanpassen. Is de tijd om, dan schakelt de Lukas Little zichzelf uit.

Hij onthoudt zijn instelling

Zet u hem uit en haalt u de stekker eruit, dan bewaart hij de laatst gekozen instelling.

Geluid

Volgens Stadler Form maakt de Lukas Little 34 tot 43 dB(A). Voor de slaapkamer is er de nachtmodus, die de lampjes dimt en hem op stand 1 zet.

04 Probleemoplossing

Loop de oplossingen bij uw klacht van boven naar beneden af. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vermeld uw ordernummer.

WAT MERKT U?	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel doet niets	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit en druk op ON/OFF. Brandt het lampje boven TANK FULL, leeg dan het reservoir en zet het goed terug.
Het toestel stopt vanzelf	Brandt het lampje boven TANK FULL, dan is het reservoir vol. Leeg het en zet het terug. Brandt dat lampje niet, dan is waarschijnlijk de timer afgelopen of is de ingestelde luchtvochtigheid bereikt.
Geen enkele toets reageert	Waarschijnlijk staat de kinderbeveiliging aan. Houd TIMER 3 seconden ingedrukt om ze uit te zetten.
Het display is uit en de lampjes zijn zwak	De nachtmodus staat aan. Druk op NIGHT MODE om terug te gaan naar de normale modus.
Een instelling laat zich niet wijzigen	In LAUNDRY kunt u alleen de timer aanpassen. Kies DRY als u de stand en de luchtvochtigheid zelf wilt instellen.
Het toestel ontvochtigt weinig	Kies met SPEED een hogere stand en met de hygrostaat een lagere waarde of CO. Houd rondom meer dan 50 cm vrij en verwijder stof van de luchtinlaat en de luchtuitlaat. Onder 13 °C werkt de Lukas Little minder goed en onder 5 °C ontdooit hij te vaak.
Het water loopt niet weg via de slang	Het uiteinde van de slang moet lager liggen dan de aansluiting op het toestel. Anders loopt het water niet weg en kan het overlopen.
Het toestel is gevallen of de behuizing is gebarsten	Haal meteen de stekker uit het stopcontact, zet het toestel niet meer aan en neem contact met ons op.
Het snoer of de stekker is beschadigd	Gebruik het toestel niet en neem contact met ons op. Een beschadigd snoer mag alleen de fabrikant of een vakman vervangen.
Het helpt allemaal niet	Neem contact met ons op en houd uw ordernummer bij de hand.

05 Lampjes en meldingen

De handleiding noemt geen foutcodes voor de Lukas Little. Naast waarden en een paar letters op het display is er één waarschuwingslampje, dat brandt bij een vol reservoir. Twijfelt u, stuur ons dan een foto van het bedieningspaneel.

MELDING	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
Lampje boven TANK FULL	Het reservoir is vol en de Lukas Little is gestopt.	Leeg het reservoir en zet het terug. Hij gaat dan vanzelf weer aan.
CL	De kinderbeveiliging is net aangezet. Zolang ze aanstaat, reageren de andere toetsen niet.	Houd TIMER 3 seconden ingedrukt om ze uit te zetten.
CO	De hygrostaat staat op continu. De Lukas Little ontvochtigt dan door, wat de luchtvochtigheid ook is.	Niets, dit is geen storing. Wilt u een vaste waarde, kies die dan met min of plus.
0 h	De timer staat uit.	Niets, dit hoort zo.
Getal op het display	De luchtvochtigheid in de kamer in procenten. Met de timer of in LAUNDRY ziet u ook hoelang de Lukas Little nog draait.	Niets, dit zijn de actuele waarden.
Balkjes	Het aantal balkjes toont de gekozen stand, van 2 bij stand 1 tot 8 bij stand 4.	Wijzigen doet u met SPEED.
Display uit, lampjes zwak	De nachtmodus staat aan.	Druk op NIGHT MODE voor de normale modus.

06 Onderhoud

EERST DE STEKKER ERUIT

Zet het toestel altijd eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt of een HEPA-filter plaatst of vervangt. Dompel het nooit onder in water.

Reservoir

Leeg het reservoir zodra het lampje boven TANK FULL brandt. Doe dat ook voordat u het toestel verplaatst. Gebruikt u de Lukas Little niet elke dag, zet hem dan uit en leeg het reservoir.

Luchtinlaat en filter

Houd de luchtinlaat en de luchtuitlaat regelmatig stofvrij met een droge borstel of de stofzuiger. Het rooster van de luchtinlaat aan de achterkant kunt u met een vochtig doekje schoonmaken. Heeft u het los verkrijgbare HEPA-filter achter het rooster geplaatst, vervang het dan na ongeveer 12 maanden, want reinigen kan niet.

Behuizing

Wrijf de buitenkant schoon met een vochtige doek en droog hem daarna goed af.

HEPA-filter vervangen

Een HEPA-filter dat deeltjes uit de lucht haalt, is los verkrijgbaar. Vraag ons ernaar als u er een wilt. Om het te vervangen zet u het toestel uit, neemt u het rooster van de luchtinlaat aan de achterkant eraf, haalt u het oude filter eruit, plaatst u het nieuwe en zet u het rooster terug.

Afvoerslang

Wilt u het reservoir niet steeds legen, sluit dan de slang aan op de opening aan de achterkant en leg het andere uiteinde in een afvoer. Dat uiteinde moet lager liggen dan de aansluiting, anders loopt het water niet weg en kan het overlopen.

Verplaatsen

Leeg eerst het reservoir. Daarna rijdt u de Lukas Little op de verborgen wieltjes naar een andere plek, of draagt u hem aan de handgreep. Vervoert u hem, bijvoorbeeld in de auto, houd hem dan rechtop en wacht daarna minstens 60 minuten voordat u hem weer aanzet.

Opbergen

Gebruikt u de Lukas Little een tijd niet, leeg dan het reservoir, laat het toestel helemaal drogen en berg het op in de originele verpakking.

Reparatie

Het koelcircuit bevat het brandbare koudemiddel R290. Open het toestel niet zelf en neem bij een defect contact met ons op. Moet het toestel worden opgestuurd, leeg het reservoir dan volledig en laat het toestel helemaal drogen, want restwater kan het onderweg beschadigen.

07 Hulp nodig?

Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op voordat u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen wij op afstand op. Dat gaat sneller dan een retourzending.

Zo bereikt u ons

WhatsApp	020 782 0283
Telefoon	020 782 0283
E-mail	support@luchtontvochtigerwinkel.nl

Vermeld uw ordernummer en welke stappen u al heeft geprobeerd. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.